

# Mirage serie M



Guida alla configurazione

020-100596-05



# **Mirage serie M**

**Guida alla configurazione**

020-100596-05

## AVVISI

### COPYRIGHT E MARCHI DI FABBRICA

Copyright © 2014 Christie Digital Systems USA, Inc. Tutti i diritti riservati.

Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi di fabbrica, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi titolari.

### NORME


Questo prodotto è stato collaudato ed è stato ritenuto conforme ai limiti dei dispositivi digitali di Classe A, secondo la sezione 15 delle normative FCC. Questi limiti sono studiati per garantire una ragionevole protezione da interferenze dannose nel caso in cui il prodotto sia utilizzato in ambito commerciale. Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia sotto forma di frequenze radio; se non è installato e utilizzato secondo quanto indicato nel presente manuale di istruzioni, potrebbe provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. L'utilizzo del prodotto in una zona residenziale può provocare interferenze dannose; in questo caso, l'utente è tenuto a risolvere i problemi di interferenza a proprie spese.

Questo apparecchio digitale di Classe A è conforme alla normativa ICES-003 canadese.  
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

이 기기는 업무용 (A 급) 으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

### GENERALI

È stato fatto tutto il possibile per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute in questo manuale; tuttavia, è possibile che in alcuni casi il documento non rifletta eventuali modifiche apportate ai prodotti o le variazioni della disponibilità. Christie si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso. Le specifiche relative alle prestazioni sono standard, ma potrebbero variare in presenza di condizioni che esulano dal controllo di Christie, ad esempio le procedure di manutenzione del prodotto in condizioni di esercizio adeguate. Le specifiche relative alle prestazioni si basano sulle informazioni disponibili al momento della stampa di questo documento. Christie non fornisce garanzie di alcun genere sul presente materiale comprese, a titolo di esempio e non esclusivo, garanzie implicite di idoneità per uno scopo specifico. Christie non può essere ritenuta responsabile di errori contenuti nel presente documento né di danni accidentali o consequenziali derivanti dalle prestazioni o dall'utilizzo del presente materiale.

 Questo prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di elevata qualità che è possibile riciclare e riutilizzare. Questo simbolo specifica che alla fine del ciclo di vita l'apparecchio elettrico ed elettronico deve essere smaltito separatamente dai rifiuti normali. Effettuare lo smaltimento del prodotto in modo appropriato e conforme alle normative locali. Nell'Unione europea esistono sistemi di raccolta distinti per i prodotti elettrici ed elettronici usati. È importante preservare l'ambiente in cui viviamo.

Lo stabilimento di produzione canadese dispone di certificazione ISO 9001 e 14001.

### DICHIARAZIONI GENERALI SULLA GARANZIA

Per informazioni complete sulla garanzia limitata Christie, rivolgersi al rivenditore Christie di fiducia. Oltre alle restrizioni riportate nella garanzia limitata Christie, la garanzia non copre quanto elencato di seguito:

- Danni che si verificano durante il trasporto, in entrambe le direzioni.
- Lampade del proiettore (vedere il programma Christie specifico per le lampade).
- Danni causati dall'uso di una lampada del proiettore oltre la durata utile consigliata o dall'uso di una lampada fornita da un produttore diverso da Christie.
- Problemi causati dall'uso combinato del prodotto con apparecchiature di produttori diversi da Christie quali sistemi di distribuzione, telecamere, videoregistratori e così via o dall'utilizzo del prodotto con dispositivi di interfaccia non Christie.
- Danni causati da utilizzo errato, fonte di alimentazione non appropriata, incidenti, incendi, allagamenti, fulmini, terremoti o altre catastrofi naturali.
- Danni causati da installazione/allineamento non corretti o da modifiche al prodotto apportate da un riparatore non autorizzato da Christie.
- Per i proiettori LCD, il periodo di garanzia specificato è valido solo se il proiettore LCD è in condizioni di "uso normale". Per "uso normale" si intende un utilizzo del proiettore LCD non superiore a 8 ore al giorno, per 5 giorni la settimana. Per un uso del proiettore LCD superiore a quello "normale", la copertura della garanzia termina dopo 6.000 ore di utilizzo.
- Guasti dovuti a usura normale.

### MANUTENZIONE PREVENTIVA

La manutenzione preventiva riveste un ruolo importante per il funzionamento corretto e continuato del prodotto. Per informazioni sugli elementi di manutenzione specifici per il prodotto, vedere la sezione dedicata alla manutenzione. Se le operazioni di manutenzione non sono eseguite come richiesto e in base al programma di manutenzione specificato da Christie, la garanzia decade.

1.1 Registrazione dell'acquisto e informazioni per contattare il servizio di assistenza .....	1-1
1.1.1 Elenco dei componenti.....	1-1
1.1.2 Caratteristiche principali.....	1-2
1.2 Avvertenze e linee guida sulla sicurezza .....	1-3
1.2.1 Precauzioni generali.....	1-3
1.2.2 Precauzioni relative alla rete elettrica CA/all'alimentazione .....	1-3
1.2.3 Precauzioni relative alla lampada .....	1-3

## 2: Installazione e configurazione

2.1 Installazione e configurazione rapida del proiettore.....	2-1
2.1.1 Installazione di un obiettivo di proiezione.....	2-1
2.1.2 Posizionamento del proiettore .....	2-3
2.1.3 Collegamento di una sorgente.....	2-3
2.1.4 Collegamento del cavo di alimentazione .....	2-4
2.1.5 Accensione.....	2-4
2.1.6 Selezione di una sorgente .....	2-4
2.1.7 Regolazione dell'immagine.....	2-4
2.2 Installazione e configurazione dettagliate .....	2-5
2.2.1 Montaggio.....	2-5
2.2.2 Sovrapposizione.....	2-5
2.2.3 Allineamento ottico di base .....	2-7
2.2.4 Allineamento ottico avanzato .....	2-9
2.2.5 Spegnimento .....	2-10
2.2.6 Comunicazione con il proiettore.....	2-11

## 3: Funzionamento

3.1 Uso del telecomando o del tastierino integrato .....	3-1
3.1.1 Guida all'uso dei dispositivi di comando .....	3-1
3.1.2 Telecomando a raggi infrarossi.....	3-2
3.1.3 Telecomando cablato .....	3-4
3.1.4 Tastierino integrato .....	3-4
3.1.5 Panoramica dello stato dei LED e dei tasti .....	3-4
3.1.6 Comandi del telecomando .....	3-5
3.2 Navigazione all'interno dei menu.....	3-10
3.3 Condizioni di allarme .....	3-14
3.4 SNMP e notifiche e-mail .....	3-14
3.4.1 Controlli .....	3-15
3.4.2 Elementi .....	3-15
3.4.3 Trap.....	3-15
3.4.4 Notifica e-mail .....	3-17
3.5 3D .....	3-17
3.5.1 Requisiti .....	3-17
3.5.2 Collegamento del cavo per la sincronizzazione stereo 3D .....	3-18

3.5.3 Configurazioni stereo 3D attive e passive.....	3-19
3.5.4 Impostazioni 3D.....	3-20
3.5.5 Esempio di configurazione di visualizzazione multipla 3D.....	3-23

## 4: Manutenzione

4.1 Filtri .....	4-1
------------------	-----

## 5: Risoluzione dei problemi

5.1 Alimentazione .....	5-1
5.1.1 Il proiettore non si accende .....	5-1
5.2 Lampada.....	5-1
5.2.1 La lampada non si accende .....	5-1
5.2.2 La lampada si spegne improvvisamente .....	5-2
5.2.3 Sfarfallio, presenza di ombre o luminosità ridotta .....	5-2
5.3 LCD .....	5-2
5.3.1 Schermo vuoto, non è visualizzato alcun menu .....	5-2
5.4 Telecomando.....	5-2
5.4.1 Il telecomando sembra non funzionare correttamente .....	5-2
5.5 OSD .....	5-3
5.5.1 Non viene visualizzato il menu OSD .....	5-3
5.6 Ethernet.....	5-3
5.6.1 Problemi di comunicazione con il proiettore .....	5-3
5.7 Visualizzazione .....	5-3
5.7.1 Il proiettore è acceso, ma non è presente alcuna visualizzazione. ....	5-3
5.7.2 Artefatti gravi di compressione del movimento.....	5-3
5.7.3 L'aspetto dell'immagine è compresso o allungato in senso verticale al centro dello schermo .....	5-4
5.7.4 La visualizzazione è tremolante o instabile .....	5-4
5.7.5 La visualizzazione è offuscata .....	5-4
5.7.6 La parte superiore della visualizzazione oscilla, presenta sovrapposizioni o è tremolante.....	5-4
5.7.7 Parte della visualizzazione risulta tagliata o deformata e visibile sul bordo opposto .....	5-4
5.7.8 La visualizzazione risulta compressa e allungata in senso verticale.....	5-4
5.7.9 I bordi dei dati sono ritagliati .....	5-5
5.7.10 La qualità della visualizzazione varia in modo continuo .....	5-5
5.7.11 La visualizzazione si blocca improvvisamente .....	5-5
5.7.12 I colori della visualizzazione sono imprecisi .....	5-5
5.7.13 La visualizzazione non è rettangolare .....	5-5
5.7.14 La visualizzazione presenta dei disturbi .....	5-5
5.8 Interfaccia Web.....	5-6
5.8.1 Dopo l'aggiornamento del software del proiettore, le pagine Web non vengono visualizzate correttamente .....	5-6
5.8.2 Non è possibile salvare un file di backup o dell'interrogatore .....	5-6

## **6: Specifiche tecniche**

6.1 Insieme di funzioni .....	6-1
6.1.1 Filtri dell'aria (opzionali).....	6-1
6.1.2 Lampade.....	6-1
6.2 Compatibilità in ingresso (segnale sorgente) .....	6-1
6.3 Compatibilità del segnale di controllo .....	6-1
6.3.1 Controllo proiettore.....	6-1
6.4 Requisiti di alimentazione .....	6-2
6.4.1 Specifiche tecniche lampada.....	6-3
6.5 Accessori e parti di ricambio .....	6-3
6.6 Rapporto di proiezione dell'obiettivo .....	6-5
6.7 Norme .....	6-5
6.7.1 Sicurezza.....	6-5
6.7.2 EMC (Electro-Magnetic Compatibility, compatibilità elettromagnetica) .....	6-5
6.7.3 Ambiente.....	6-5
6.7.4 Marchi .....	6-6

## **A: GPIO**

A.1 Porta GPIO.....	A-1
A.1.1 Configurazione GPIO .....	A-2





# 1 Introduzione

Le informazioni contenute nel presente documento sono ritenute accurate e attendibili, tuttavia, sono soggette a modifica senza preavviso in seguito ad eventuali aggiornamenti frutto di un costante processo di ricerca e miglioramento.

## 1.1 Registrazione dell'acquisto e informazioni per contattare il servizio di assistenza

Se il proiettore è in garanzia, oppure se la garanzia è scaduta, l'ampia e altamente qualificata rete di assistenza e di concessionari Christie è sempre disponibile per diagnosticare e correggere rapidamente i guasti del proiettore. I manuali completi di assistenza e gli aggiornamenti sono disponibili per tutti i proiettori. In caso si riscontrino problemi relativi a un qualsiasi componente del proiettore, rivolgersi al rivenditore. Nella maggior parte dei casi l'assistenza viene effettuata in loco. Se il proiettore è stato acquistato, compilare il seguente modulo informativo e conservarlo insieme ai documenti.

**Tabella 1.1**

<b>Rivenditore:</b>
<b>Numero di telefono del rivenditore o del referente vendite/assistenza Christie:</b>
<b>Numero di serie del proiettore*:</b>
<b>Data di acquisto:</b>
<b>Data di installazione:</b>

*\* Il numero di serie è riportato sull'etichetta di licenza posizionata sul lato posteriore del proiettore.*

**Tabella 1.2 Impostazioni Ethernet**

<b>Gateway predefinito:</b>
<b>Server DNS:</b>
<b>Indirizzo DLP proiettore:</b>
<b>Indirizzo IP di gestione del proiettore:</b>
<b>Subnet Mask:</b>

### 1.1.1 Elenco dei componenti

Accertarsi che assieme al proiettore siano inclusi anche i componenti seguenti:

- Telecomando a raggi infrarossi (con due batterie AA da 1,5 V e un cavo da XLR a mini-stereo per la conversione a telecomando cablato)
- Cavo di alimentazione
- Vite di sicurezza della montatura per obiettivo (M6 x 10 mm, quantità 2)
- Vite di sicurezza della montatura per obiettivo (a testa esagonale da 5 mm, quantità 1)
- Scheda di garanzia
- Modulo di registrazione via Web

### 1.1.2 Caratteristiche principali

- Fino a 14,000 lumen
- Risoluzione HD (1080p) o SXGA+, WUXGA o WXGA
- Illuminazione tramite due lampade ai vapori di mercurio con potenza selezionabile in base alle esigenze: 200 W, 350 W o 450 W
- Apertura contrasto con iride dinamica e rapporto di contrasto fino a 10.000:1
- Design ultracompatto e peso inferiore a 25 kg
- Elaborazione elettronica dell'immagine a 10 bit con struttura modulare
- Sistema ottico completamente sigillato
- Controllo attivo della ventola per ridurre al minimo i rumori
- Filtro selezionabile servoassistito di attenuazione del giallo per espandere la gamma di colori
- Obiettivi di proiezione intercambiabili dall'utente; non sono necessari utensili per l'installazione
- PIP e commutazione uniforme
- LiteLOC™ per il mantenimento costante della luminosità
- Sistema obiettivo intelligente (ILS: Intelligent Lens System)
- Montatura dell'obiettivo servoassistita su tutti i modelli
- Funzione di configurazione automatica
- ChristieNET integrato
- Funzionalità di rete mediante connettori RS-232 e RS-422
- Schermo LCD di visualizzazione dello stato sul tastierino integrato per un agevole monitoraggio dello stato del proiettore
- Controllo mediante telecomando cablato, a raggi infrarossi o tastierino integrato
- Quattro slot per moduli di ingresso opzionali

Per un elenco completo delle specifiche tecniche, fare riferimento a [Sezione 6 Specifiche tecniche](#).

**Tabella 1.3 Mirage serie M Proiettori**

NOME MODELLO	NUMERO PARTE
Mirage DS+6K-M	118-054100-XX
Mirage DS+10K-M	118-053109-XX
Mirage DS+14K-M	118-050117-XX
Mirage HD6K-M	118-052108-XX
Mirage HD6K-M (modello Runco)	118-052209-XX
Mirage HD10K-M	118-051107-XX
Mirage HD10K-M (modello Runco)	118-051208-XX
Mirage HD14K-M	118-059105-XX
Mirage WU7K-M	118-059102-XX
Mirage WU12K-M	118-055101-XX
Mirage WU14K-M	118-051118-XX

## 1.2 Avvertenze e linee guida sulla sicurezza

### 1.2.1 Precauzioni generali

- ⚠ PERICOLO** PERICOLO D'INCENDIO. Tenere le mani, gli indumenti e tutto il materiale combustibile a distanza dal raggio di luce concentrata del proiettore. Posizionare tutti i cavi in modo che non siano d'intralcio e non entrino in contatto con le superfici a temperatura elevata.
- ⚠ AVVERTENZA** Tutte le procedure di installazione e manutenzione devono essere effettuate da un tecnico del servizio di assistenza Christie qualificato.
- ⚠ AVVERTENZA** Il proiettore deve essere utilizzato in un ambiente conforme alle specifiche operative elencate nella [Sezione 6 Specifiche tecniche](#).

### 1.2.2 Precauzioni relative alla rete elettrica CA/all'alimentazione

- ⚠ AVVERTENZA** Utilizzare soltanto il cavo di alimentazione di rete in dotazione. Non effettuare alcuna operazione se l'alimentazione e il relativo cavo funzionano a tensioni differenti da quelle specificate. Per informazioni su tensione e alimentazione, fare riferimento all'etichetta della licenza sulla parte posteriore del proiettore o alla [Sezione 6 Specifiche tecniche](#).
- ⚠ AVVERTENZA** Il proiettore dispone di una spina tripolare con un pin di messa a terra. È una caratteristica di sicurezza. Se non è possibile inserire la spina nella presa elettrica, rivolgersi a un elettricista per sostituire la presa. **NON** scollegare MAI il cavo o il piedino di messa a terra della spina per non comprometterne la sicurezza.
- ⚠ AVVERTENZA** Non appoggiare oggetti sul cavo di alimentazione. Riporre il cavo di alimentazione in un luogo protetto per evitare danni causati dal passaggio di persone o dal movimento di oggetti.

### 1.2.3 Precauzioni relative alla lampada

- ⚠ AVVERTENZA** Non tentare mai di accedere alla lampada mentre è accesa. Dopo avere spento la lampada, è obbligatorio attendere almeno 10 minuti prima di manipolarla. Questo assicura che le ventole dispongano di tempo sufficiente per raffreddarla.



## 2 Installazione e configurazione

### 2.1 Installazione e configurazione rapida del proiettore

Le istruzioni riportate di seguito descrivono la procedura di configurazione rapida. Le istruzioni relative alla configurazione dettagliata sono disponibili nelle sottosezioni successive.

**⚠ AVVERTENZA** Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione, spegnere sempre il proiettore e scollegarlo dall'alimentazione.

**⚠ AVVERTENZA** Vedere le Avvertenze e linee guida sulla sicurezza nella [1.2 Avvertenze e linee guida sulla sicurezza](#).

#### 2.1.1 Installazione di un obiettivo di proiezione

L'obiettivo di proiezione viene consegnato a parte, pertanto è necessario installarlo prima di configurare il proiettore.

**⚠ AVVERTENZA** Rimuovere il copriobiettivo dalla sua sede prima di installare l'obiettivo. Conservare il copriobiettivo per il trasporto del proiettore, in modo da proteggere i componenti ottici da polvere e corpi estranei.

**IMPORTANTE.** *L'obiettivo sigilla il proiettore, impedendo che corpi estranei penetrino all'interno. Non utilizzare mai un proiettore sprovvisto di obiettivo. Rimuovere il copriobiettivo posteriore dall'obiettivo. Mantenere il copriobiettivo anteriore sull'obiettivo per proteggerlo durante l'installazione.*

1. Ruotare il morsetto dell'obiettivo in posizione APERTA come illustrato.



2. Allineare la piastra di interfaccia dell'obiettivo alla montatura dell'obiettivo. Allineare il connettore elettrico dell'obiettivo al connettore corrispondente sulla montatura dell'obiettivo. Inserire completamente l'assieme direttamente nell'apertura della montatura dell'obiettivo, senza ruotarlo. Premere utilizzando la mano come illustrato.

**NOTA:** durante l'installazione dell'obiettivo, assicurarsi che non sia stato inserito obliquamente perché ciò potrebbe provocare dei danni.



3. Tenendo l'obiettivo in posizione piatta sulla relativa montatura, ruotare il morsetto dell'obiettivo in senso orario per bloccare il gruppo in posizione.



4. Rimuovere il copriobiettivo anteriore.
5. Per migliorare la stabilità, ad esempio in caso di applicazioni in movimento, fissare sulla montatura dell'obiettivo le viti di sicurezza in dotazione.

**NOTA:** sono disponibili due tipi di modelli per la piastra dell'obiettivo.



6. Utilizzare una chiave esagonale da 5 mm per fissare le viti di sicurezza rosse fornite con la montatura dell'obiettivo oppure stringere manualmente le viti di fissaggio dell'obiettivo sull'obiettivo stesso.
- NOTE:** 1) È consigliabile effettuare questa operazione se si utilizzano obiettivi molto pesanti quali 0.73:1 e 1.2:1. 2) È OBBLIGATORIO utilizzare le viti di sicurezza rosse per appendere il proiettore o fissarlo al soffitto o in posizione sospesa.

**⚠ AVVERTENZA** È obbligatorio utilizzare le viti di sicurezza rosse dell'obiettivo oppure le viti di fissaggio dell'obiettivo se il proiettore viene montato nel soffitto o si trova in posizione sospesa.

## 2.1.2 Posizionamento del proiettore

**⚠ AVVERTENZA** Per sollevare e installare il proiettore in condizioni di sicurezza, sono necessarie 2 persone.

Collocare il proiettore in posizione stabile e piana, quindi sistemarlo affinché sia perpendicolare rispetto allo schermo e a una distanza appropriata. Le dimensioni dell'immagine sono proporzionali alla distanza del proiettore dallo schermo.

Per livellare il proiettore, regolare i tre supporti. Se il proiettore è posizionato in modo perpendicolare allo schermo, l'immagine sarà rettangolare, anziché deformata.

## 2.1.3 Collegamento di una sorgente

Nella parte posteriore del proiettore è collocato il pannello di ingresso a cui è possibile connettere le sorgenti. Ciascun ingresso è etichettato chiaramente per agevolarne l'identificazione. A seconda del tipo di scheda opzionale installato, collegare la sorgente utilizzando il cavo o i cavi appropriati, come riportato di seguito.

- **Scheda di ingresso analogico:** collegare la sorgente RGB a 3, 4 o 5 cavi a Rosso/Pr, Verde/Y, Blu/Pb, H/C e V utilizzando 3, 4 o 5 connettori BNC in base alle esigenze.
- **Scheda di ingresso Dual 3G/SD/HD-SDI:** collegare il cavo SDI (Serial Digital Interface) a uno dei due ingressi, 1-IN o 2-IN. I segnali a definizione standard (SD) e ad alta definizione (HD) vengono riconosciuti automaticamente e sono accettati su entrambi gli ingressi.
- **Scheda di ingresso DVI Dual Link:** collegare un segnale video DVI singolo o doppio al connettore DVI-I, un segnale video analogico al connettore DVI-I o un segnale video analogico al connettore VGA. È possibile che nel segnale sia implementato il protocollo HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection, protezione del contenuto digitale con larghezza di banda elevata).
- **Scheda di ingresso Twin HDMI:** collegare il cavo HDMI (High-Definition Multimedia Interface) a uno dei due ingressi, 1-IN o 2-IN.
- **Scheda di ingresso decodificatore video:** a seconda della sorgente è possibile effettuare i collegamenti seguenti:
  - La sorgente Composite Video viene collegata al connettore 1-CVBS mediante l'uso di un cavo BNC. Se l'ingresso è impostato come CVBS, lo stesso segnale può essere usato su 4, 5 o 6.
  - Un segnale componente in corrispondenza degli ingressi 4(Pr), 5(Y), 6(Pb) mediante l'uso di connettori BNC.
  - S-Video a 2-SVID o 3-SVID mediante l'uso di un cavo S-Video.
  - S-Video mediante l'uso di due cavi BNC, con Luma (Y) collegato a 4 (Sy) e Chroma (C) collegato a 6 (Sc).
- **Scheda di interfaccia DMX512:** è dotata di due connettori XLR da 5 pin, 1 maschio (ingresso) e 1 femmina (uscita). In caso di comunicazioni attive sulla scheda di interfaccia DMX512, il LED di accensione lampeggia a intensità ridotta ed elevata.
- **Scheda di ingresso Twin DisplayPort:** accetta ingressi DisplayPort 1.1a da una o due sorgenti DisplayPort.

### 2.1.4 Collegamento del cavo di alimentazione

**IMPORTANTE.** *Utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione con il proiettore o accertarsi di utilizzare un cavo di alimentazione, una spina e una presa conformi agli standard nominali appropriati. I requisiti di tensione e di alimentazione sono elencati sull'etichetta della licenza, posta sul retro del proiettore.*

Collegare il cavo di alimentazione del proiettore alla presa CA in corrispondenza dell'ingresso CA del proiettore, quindi spingere il dispositivo di fissaggio del cavo sopra la spina per bloccarla. In questo modo è possibile evitare che il cavo di alimentazione si scollegi accidentalmente. Inserire la spina a tre poli in una presa CA dotata di messa a terra e con tensione appropriata. AVVIARE il proiettore. L'interruttore è posto immediatamente sopra la presa CA.

**NOTA:** *il prodotto può essere collegato a un sistema di distribuzione dell'alimentazione IT.*

**⚠ AVVERTENZA**

**Non tentare di utilizzare il proiettore se l'alimentazione CA e il cavo non rientrano nell'intervallo di tensione nominale specificato. Dopo lo spegnimento, attendere 5 o 10 minuti per consentire alle ventole di completare il ciclo di raffreddamento prima di scollegare il proiettore dalla rete elettrica. Prima di scollegare il cavo di alimentazione CA, spegnere sempre il proiettore.**

### 2.1.5 Accensione

Dopo l'accensione, sullo schermo LCD posto sopra il tastierino viene visualizzato un messaggio di attesa e i quattro indicatori LED di stato sulla finestra del coperchio superiore si illuminano di giallo. Ciò indica che lo stato del proiettore passa da spento a standby. Al termine dell'inizializzazione, il messaggio visualizzato sullo schermo indica che il proiettore è in modalità standby ed è pronto per l'avvio. I due LED di stato delle lampade si spengono per indicare che le lampade sono spente. Il LED di accensione si illumina di giallo per indicare che il proiettore è in modalità standby. Il LED dell'otturatore si illumina di giallo per indicare che l'otturatore è chiuso. Tenere premuto per due secondi il pulsante di accensione sul telecomando o sul tastierino, oppure premerlo due volte in successione rapida. Le lampade si accendono e le ventole si avviano. *Fare riferimento a [Sezione 3 Funzionamento](#) per una descrizione completa degli indicatori di stato.*

**NOTA:** *per impostazione predefinita, dopo avere inserito un nuovo obiettivo il proiettore ne esegue la calibrazione. Alla prima accensione del proiettore con un obiettivo inserito, esso si muove leggermente per circa 15 secondi.*

### 2.1.6 Selezione di una sorgente

Premere uno dei tasti di immissione sul telecomando o sul tastierino integrato per selezionare e visualizzare l'immagine relativa alla sorgente collegata.

### 2.1.7 Regolazione dell'immagine

Utilizzare i tasti freccia del telecomando o del tastierino integrato per regolare le impostazioni dell'immagine, ad esempio luminosità, contrasto, gamma, fuoco, zoom e così via. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla [Sezione 3 Funzionamento](#).



## 2.2 Installazione e configurazione dettagliate

### ⚠ PERICOLO

Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione, spegnere sempre il proiettore e scollegarlo dalla rete elettrica.

### ⚠ AVVERTENZA

Fare riferimento alle Avvertenze e linee guida sulla sicurezza nella [Sezione 4 Manutenzione](#). Spegner la lampada quando lo sportello è aperto. Gli sportelli della lampada sono dotati di finestre trasparenti per verificare se le lampade sono accese.

### 2.2.1 Montaggio

Il proiettore può essere montato in diversi modi. In installazioni tipiche sul fronte e sul retro dello schermo, il proiettore può essere montato su una superficie stabile e piana, ad esempio un tavolo o un carrello. L'uso di un carrello è utile qualora sia necessario spostare il proiettore di frequente. Bloccare le ruote del carrello per evitare il movimento accidentale durante la proiezione.

#### Montaggio a soffitto

Il proiettore può essere capovolto e sospeso al soffitto mediante l'uso dell'apposito dispositivo di montaggio a soffitto 118-100108-XX. Questo tipo di montaggio è consigliato qualora si desideri che il proiettore si trovi fuori dalla visuale immediata o si disponga di spazio limitato. Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni.

### ⚠ AVVERTENZA


Utilizzare solamente il kit di montaggio a soffitto approvato da Christie per il modello di proiettore in uso.

#### Montaggio speciale

È inoltre possibile ruotare il proiettore (dalla parte anteriore alla parte posteriore) fino a 360° e fissarlo nella posizione ottenuta senza comprometterne le prestazioni. Tuttavia, per assicurare prestazioni ottimali, l'inclinazione laterale del proiettore non deve superare +/- 15°.



### 2.2.2 Sovrapposizione

È possibile sovrapporre in verticale fino a un massimo di 3 proiettori Mirage serie M utilizzando la struttura impilabile Christie (*118-100107-XX*).



1. Quando le ventole di raffreddamento si sono arrestate, **SPEGNERE** il proiettore e scollegare il cavo di alimentazione CA.
2. Assicurarsi che la base sia in piano.

3. Posizionare il proiettore nella struttura impilabile.  
**NOTA:** il posizionamento del proiettore nella struttura impilabile può essere effettuato in due modi: dall'alto o dal lato anteriore.
4. Prima di posizionare il proiettore dal lato anteriore, assicurarsi che il passo sia al livello massimo.
5. Assicurarsi che la base inferiore della struttura sia allineata con il proiettore.
6. Utilizzare una chiave a brugola da 6 mm per stringere i (6) bulloni M8 che fissano la base al lato inferiore del proiettore.



7. Quando il proiettore si trova in una posizione sospesa, è necessario utilizzare i punti di sicurezza M8.

### Sovrapposizione di più proiettori


**NOTA:** i proiettori possono essere sovrapposti e installati in posizioni sia verticali che invertite.

1. Con una persona posizionata su ciascun lato della struttura impilabile, sollevare e posizionare la struttura impilabile superiore su quella inferiore, allineando tutti e quattro i piedi per consentire la sovrapposizione.

**NOTA:** prima dell'allineamento rimuovere il piedino di blocco da ogni piede impilabile e assicurarsi che i quattro piedi siano completamente alloggiati nella parte inferiore della struttura impilabile.




La fase 2 è una procedura di sicurezza critica che è **NECESSARIO** rispettare. Il mancato inserimento del piedino di blocco può causare la separazione dei proiettori e determinare la morte o lesioni gravi.



2. Inserire il piedino di blocco nei fori dei piedi impilabili. Assicurarsi che tutti i piedini siano completamente inseriti.

**NOTA:** la pallina di acciaio in fondo al piedino ne impedisce il rilascio involontario.





3. Quando necessario, ripetere le fasi 1 e 2 per il terzo proiettore nella struttura impilabile.

### Allineamento della sovrapposizione

Per ottimizzare la visualizzazione, i proiettori sovrapposti devono essere correttamente allineati. Se è necessario il sollevamento della struttura impilata, effettuare questa operazione prima dell'allineamento. Per allineare l'immagine, utilizzare il passo, l'angolo di imbardata o l'inclinazione. Prima di allineare l'immagine, sbloccare il dado di blocco, quindi utilizzare la manopola per regolare l'immagine.

**NOTA:** assicurarsi di bloccare il dado per mantenere la regolazione dell'immagine.



### 2.2.3 Allineamento ottico di base


Eseguire l'allineamento dell'immagine solo dopo avere completato l'assemblaggio del proiettore nella posizione di destinazione definitiva e dopo averlo acceso. L'allineamento di base dell'immagine garantisce che l'immagine riflessa dai DMD sia parallela e centrata rispetto all'obiettivo e allo schermo. Questa operazione di allineamento ottico iniziale è fondamentale per ottimizzare l'aspetto delle immagini sullo schermo ed è necessario completarla prima di effettuare le regolazioni di puntamento finali. Prima di iniziare, assicurarsi che il proiettore sia posizionato correttamente rispetto allo schermo.

### Procedura base di allineamento ottico

1. **Visualizzazione di un modello di verifica:** adatto all'analisi del fuoco e della geometria dell'immagine, ad esempio un modello di verifica del fotogramma in cui sia visibile il puntatore a croce centrato rispetto all'immagine. Premere il tasto **TEST** sul telecomando o utilizzare il tastierino integrato e premere il pulsante visualizzato sullo schermo LCD che consente di eseguire la verifica.
2. **Messa a fuoco preliminare:** effettuare una messa a fuoco preliminare rapida e, se disponibile, regolare lo zoom utilizzando l'obiettivo principale. Non preoccuparsi ancora dell'uniformità dell'intera immagine, ma limitarsi a centrare la messa a fuoco. È consigliabile effettuare lo zoom del colore di regolazione e metterlo a fuoco in corrispondenza del centro dell'intervallo corrispondente.
3. **Centramento dell'immagine nell'obiettivo:** tenendo un pezzo di carta sulla superficie dell'obiettivo, regolare l'offset fino a centrare l'immagine entro il perimetro dell'obiettivo. Un campo completamente bianco è la soluzione migliore per questo scopo.
4. **Centramento dell'immagine sullo schermo:** se la posizione del proiettore presenta uno scostamento rispetto al centro dello schermo, compensare questa condizione applicando un offset all'obiettivo in base alle esigenze. Puntare il proiettore leggermente oltre il centro dello schermo, ma prestare attenzione perché un'inclinazione eccessiva provoca una deformazione trapezoidale molto accentuata. È possibile evitare questa condizione applicando un offset all'obiettivo.
5. **Verifica del livellamento laterale:** proiettare il modello di fotogramma sullo schermo, quindi verificare accuratamente il livellamento del proiettore per accertarsi che il bordo superiore dell'immagine sia parallelo al bordo superiore dello schermo.
6. **Distanza di proiezione:** accertarsi che il proiettore sia posizionato a una distanza di proiezione adeguata all'obiettivo in uso.

### Sistema ottico catadiottrico


Nelle installazioni dietro allo schermo, in cui lo spazio dietro al proiettore è limitato, è possibile utilizzare uno specchio per curvare la traiettoria ottica. È necessario impostare accuratamente la posizione del proiettore e quella dello specchio. Se si intende effettuare un'installazione di questo tipo, rivolgersi al proprio rivenditore per ottenere assistenza.



## 2.2.4 Allineamento ottico avanzato

### Procedura di allineamento del puntamento

1. Visualizzare il modello di verifica relativo all'allineamento del puntamento premendo il tasto **TEST (PROVA)** sul telecomando oppure utilizzare il tastierino integrato e premere il tasto multifunzione per visualizzare il modello di verifica sullo schermo LCD. Premere la **FRECCIA VERSO IL BASSO** fino a individuare e selezionare il puntamento, quindi premere INVIO.



2. Mettere a fuoco l'immagine in corrispondenza dell'immagine I del puntatore e valutare la messa a fuoco sulle immagini II e III del puntatore a croce. Se tutte e tre le immagini sono a fuoco, non è richiesta alcuna azione integrativa. Se è necessario effettuare il puntamento, procedere con la fase 3.
3. Fare riferimento alla [Figura 2-1 Modello del puntatore a croce](#) per informazioni sulle modalità in base alle quali le viti di regolazione poste sulla montatura dell'obiettivo interessano i puntatori a croce corrispondenti del modello di verifica.

**NOTA:** la vite a testa arrotondata ([Figura 2-2 Posizioni delle viti](#)) potrebbe essere ricoperta da un tappino in plastica, che è necessario rimuovere e conservare prima della regolazione.

4. Utilizzare una chiave esagonale da 5 mm per allentare le tre viti di fissaggio sulla montatura degli obiettivi come illustrato nella [Figura 2-2 Posizioni delle viti](#).

**NOTA:** è necessario allentare le viti di fissaggio effettuando alcune rotazioni complete affinché non entrino in contatto con la piastra della montatura dell'obiettivo interno.




FIGURA 2-1 MODELLO DEL PUNTATORE A CROCE

FIGURA 2-2 POSIZIONI DELLE VITI



5. Ottimizzare la messa a fuoco sul modello I del puntatore a croce regolando la vite a testa arrotondata appropriata. Regolare finché l'immagine del puntatore a croce è a fuoco e il tremolio è ridotto al minimo.
6. Ottimizzare il modello II del puntatore a croce regolando la vite a testa arrotondata appropriata. Regolare finché l'immagine del puntatore a croce non è a fuoco e il tremolio non è ridotto al minimo.
7. Ottimizzare il modello III del puntatore a croce regolando la vite a testa arrotondata appropriata. Regolare finché l'immagine del puntatore a croce non è a fuoco e il tremolio non è ridotto al minimo.
8. Ripetere le fasi 5, 6 e 7 in base alle esigenze finché tutti e tre i modelli di puntatore a croce presentano una messa a fuoco ottimale e uniforme. Se il puntamento è accettabile, fare riferimento alla fase 11. Se invece non sembra convergere verso un livello di qualità dell'immagine accettabile o se non è possibile mettere a fuoco l'obiettivo nell'intervallo corretto di distanze di proiezione, è necessario effettuare una regolazione approssimativa del puntamento. Fare riferimento alla fase 9.
9. Il puntamento predefinito può essere reimpostato con una certa approssimazione posizionando le tre viti di fissaggio in linea con il lato anteriore della piastra dell'attacco dell'obiettivo e a contatto con la piastra interna della stessa; fare riferimento alla [Figura 2-3 Posizionare le viti di fissaggio in linea](#). Potrebbe essere necessario regolare sia le viti di fissaggio che le viti a testa arrotondata.
10. Qualora siano necessarie ulteriori operazioni ripetere la fase 2.
11. Serrare le viti di fissaggio e controllare nuovamente la qualità del puntamento. Serrare le viti di fissaggio in modo che non si spostino.




FIGURA 2-3 POSIZIONARE LE VITI DI FISSAGGIO

### 2.2.5 Spegnimento

Il proiettore può essere spento in uno dei modi seguenti:

#### Telecomando o tastierino

- Premere e tenere premuto il tasto **POWER**

- IN ALTERNATIVA -

- Premere **POWER** due volte

- IN ALTERNATIVA -

- Premere **POWER** una volta e immediatamente prendere la freccia verso il basso.

**NOTA:** per i passaggi 2 e 3, se il secondo tasto non viene premuto immediatamente, viene visualizzata una finestra di conferma. Il secondo tasto deve essere premuto entro un secondo dall'apparizione della finestra.

Dopo lo spegnimento, i LED di stato si accendono e spengono in sequenza, mentre sullo schermo LCD viene visualizzato un messaggio per indicare che è in corso il raffreddamento; il messaggio scompare al termine dell'operazione.

**Interfaccia utente basata su Web**

1. Dalla scheda **Main**, selezionare **Power>OFF**.
2. Selezionare **Yes**.

**2.2.6 Comunicazione con il proiettore**
**LED di stato**

Sulla parte posteriore del proiettore, da sinistra verso destra, i LED fanno riferimento rispettivamente a Lampada 1, Lampada 2, Alimentazione e Stato. I colori dei LED sono visualizzati di seguito:

STATO PROIETTORE	LED	STATO LED
Avvio da spento	Tutto	<b>Tutti i LED di colore giallo:</b> è necessario attendere
Modalità Standby	Lampade 1 e 2	<b>Spento:</b> le lampade sono spente
	Power (Alimentazione)	<b>Giallo:</b> viene fornita l'alimentazione CA, ma il proiettore è spento o in standby
	Shutter (Otturatore)	<b>Verde:</b> l'otturatore è aperto <b>Giallo:</b> l'otturatore è chiuso
Riscaldamento (accensione da standby)	Tutti	I LED si illuminano di verde in sequenza da sinistra a destra
Funzionamento normale	Lampade 1 e 2	<b>Giallo:</b> la vita utile della lampada è esaurita, pertanto è necessario sostituirla
	alimentazione	<b>Verde:</b> il proiettore è acceso e funziona normalmente
	Shutter (Otturatore)	<b>Verde:</b> l'otturatore è aperto <b>Giallo:</b> l'otturatore è chiuso
Raffreddamento	Tutti	I LED si illuminano di giallo in sequenza da sinistra a destra
Errore	Lampade 1 e 2	<b>Giallo:</b> la vita utile della lampada è esaurita, pertanto è necessario sostituirla <b>Rosso lampeggiante:</b> problema di funzionamento della lampada
	alimentazione	<b>Rosso lampeggiante:</b> si è verificato un errore. È possibile consultare i dettagli sullo schermo di visualizzazione dello stato
Aggiornamento del software in corso	Tutti	Lo schema di funzionamento dei LED genera le combinazioni seguenti: <b>Giallo e disattivato</b>

STATO PROIETTORE	LED	STATO LED
Rigenerazione della lampada in corso	Lampade 1 e 2	<b>Verde lampeggiante:</b> la lampada sta per essere spenta per il periodo di rigenerazione, allo scopo di estenderne la durata (in genere, 15 minuti ogni 24 ore)
	alimentazione	<b>Verde</b> - accesa <b>-OPPURE-</b> <b>Giallo</b> - standby
	Shutter (Otturatore)	<b>Verde:</b> l'otturatore è aperto
<p><b>NOTA:</b> alla prima accensione in seguito a un aggiornamento del software, si verifica una condizione caratterizzata da quanto riportato di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I LED di stato si illuminano in verde in sequenza</li> <li>• Sullo schermo LCD viene visualizzato un messaggio di aggiornamento del processore delle immagini</li> <li>• Il LED sulla scheda per l'elaborazione delle immagini lampeggia in verde</li> <li>• Nella pagina Web viene visualizzato un messaggio di aggiornamento della scheda per l'elaborazione delle immagini.</li> </ul> <p>Quando si verifica questa condizione, non spegnere e riaccendere in sequenza il proiettore e non rimuovere la scheda per l'elaborazione delle immagini.</p>		



## 3 Funzionamento

In questa sezione vengono descritti i comandi e gli interruttori utilizzati per il funzionamento di base del proiettore una volta correttamente installato, allineato e configurato da un tecnico Christie qualificato.

**⚠ AVVERTENZA** Vedere le Avvertenze e linee guida sulla sicurezza nella [Sezione 4 Manutenzione](#).

### 3.1 Uso del telecomando o del tastierino integrato

In genere, è possibile controllare il proiettore mediante l'uso di uno dei dispositivi di comando seguenti:

- **Telecomando:** è possibile controllare il proiettore con telecomando cablato (è incluso l'apposito cavo) o wireless fino a una distanza massima di 8 metri. Il telecomando consente di controllare il proiettore senza l'ausilio di cavi per mezzo di un trasmettitore a raggi infrarossi (IR) a batteria. Utilizzare il telecomando a raggi infrarossi allo stesso modo in cui si usa un telecomando per televisore o videoregistratore. Quando si preme un tasto funzione, puntare il telecomando verso il sensore a raggi infrarossi anteriore o posteriore del proiettore. Uno dei due sensori a raggi infrarossi sul proiettore rileva il segnale e inoltra i relativi comandi per l'elaborazione interna. Il telecomando è dotato di un puntatore laser. Vedere [Figura 3-1 Telecomando](#).
- **Tastierino integrato:** è posizionato nella parte laterale del proiettore (vedere la [Figura 3-2 Tastierino integrato](#)).

Nonostante ciascun tipo di dispositivo di comando consenta di controllare tutte le funzioni del proiettore, vi sono alcune differenze nella disposizione dei tasti e nelle possibilità di accesso diretto alle funzioni con un solo tasto o tramite il sistema di menu. È possibile utilizzare il dispositivo di comando che meglio si adatta alle proprie esigenze di installazione e applicazione.

#### 3.1.1 Guida all'uso dei dispositivi di comando

Osservare le linee guida seguenti, comuni a entrambi i dispositivi di comando:

- Premere i tasti uno alla volta; non vi sono combinazioni di tasti da utilizzare.  
**NOTA:** per utilizzare le funzioni di **ACCENSIONE**, **SHUTTER** (Otturatore) e **OSD**, effettuare una delle operazioni seguenti: tenere premuto il tasto per due secondi o premere il tasto due volte in rapida successione, quindi premere la **FRECCIA VERSO L'ALTO** per attivare la relativa funzione o la **FRECCIA VERSO IL BASSO** per disattivarla. Vedere [Figura 3-1 Telecomando](#).
- I tasti freccia vengono tenuti premuti per la regolazione/lo spostamento continuo nella direzione indicata dal tasto.  
**NOTA:** nelle reti seriali, effettuare una breve pausa tra le regolazioni per accertarsi che i proiettori più distanti abbiano ricevuto i comandi. Se si preme un tasto mentre il proiettore sta ancora eseguendo un comando precedente, ad esempio durante l'accensione, è possibile che il comando più recente venga ignorato.

Per la descrizione dei tasti del telecomando, fare riferimento alla [Tabella 3.1 Comandi tasti serie M Mirage](#).

**⚠ AVVERTENZA** Dal diodo laser del telecomando a raggi infrarossi viene emessa una radiazione laser. **NON** guardare direttamente nel fascio di luce del raggio laser.

### 3.1.2 Telecomando a raggi infrarossi




FIGURA 3-1 TELECOMANDO

**Tabella 3.1 Comandi tasti serie M Mirage**

<b>TASTO</b>	<b>VALORE BASSO TASTO</b>	<b>VALORE ALTO TASTO</b>
0	0	128
1	1	129
2	2	130
3	3	131
4	4	132
5	5	133
6	6	134
7	7	135
8	8	136
9	9	137
- (Func) (Funzione)	14	142
Guida	63	191
Gamma	85	213
Contrasto	41	169
Luminosità	80	208
canale	81	209
Proj (Proiettore)	22	150
Freccia verso il basso	59	187
Freccia verso sinistra	60	188
Freccia verso destra	62	190
Freccia verso l'alto	58	186
Invio	13	141
Menu	44	172
Esci	27	155
PIP	84	212
Swap (Scambio)	89	217
Input (Ingresso)	64	192
OSD	47	175
Slot 1	65	193
Slot 2	66	194
Slot 3	67	195
Slot 4	68	196
Alimentazione	46	174
Pattern di prova	82	210
Otturatore	83	211
Automatico	86	214
Focus In (Aumento messa a fuoco)	74	202
Focus Out (Diminuzione messa a fuoco)	73	201
Ingrandimento	72	200
Riduzione	71	199
Lens Left (Obiettivo sinistra)	76	204
Lens Right (Obiettivo destra)	75	203
Lens Down (Obiettivo giù)	78	206
Lens Up (Obiettivo su)	77	205

### 3.1.3 Telecomando cablato

È possibile convertire il telecomando a raggi infrarossi in un telecomando cablato mediante l'uso del cavo in dotazione. Collegare un'estremità del cavo al telecomando e l'altra al connettore XLR sul pannello degli ingressi contrassegnato come riservato per il telecomando cablato. È consigliabile utilizzare il telecomando cablato nei casi seguenti:

- Il tastierino integrato non è accessibile
- Le condizioni di illuminazione non consentono di trasmettere correttamente i raggi infrarossi.

**NOTA:** lasciare le batterie nel telecomando cablato per consentire il funzionamento del tasto puntatore laser.

### 3.1.4 Tastierino integrato




FIGURA 3-2 TASTIERINO INTEGRATO

Il tastierino integrato dispone di uno schermo LCD per la visualizzazione di tutti gli stati dei relativi comandi. Sullo schermo LCD vengono visualizzate le informazioni relative allo stato quando il proiettore è in fase di avvio (Warm up: Lamp is warming up; la lampada è in fase di riscaldamento) e quando è in fase di raffreddamento (Cool down: Lamp is cooling down, la lampada è in fase di raffreddamento). Sullo schermo vengono visualizzati lo stato dei tasti, la struttura dei menu e le relative voci.

### 3.1.5 Panoramica dello stato dei LED e dei tasti

Il colore dei LED relativi ai tasti indica lo stato corrente del tasto corrispondente:

- **Giallo:** è disponibile una funzione che ha effetto sull'immagine visualizzata dal proiettore.
- **Blu:** è disponibile una funzione che è rilevante solo per lo schermo LCD integrato e non per l'immagine visualizzata dal proiettore.
- **Spento:** il tasto non è abilitato nel contesto corrente.

- **Tasto di alimentazione:** viene utilizzato per passare dalla modalità standby a quella di accensione e viceversa; il LED rimane di colore giallo.
- **Tasto Help (Aiuto):** è disponibile solo nel menu OSD; il LED è di colore giallo quando il menu viene visualizzato sullo schermo relativo all'immagine proiettata; se non è visualizzato alcun menu, questo tasto rimane comunque abilitato quando il menu OSD è attivo. Il tasto è disabilitato solo quando l'intero menu OSD è disattivato.
- **Tasto Auto (Automatico):** è abilitato quando l'alimentazione è attivata e sullo schermo non sono presenti modelli di verifica. Se l'alimentazione è disabilitata o è visualizzato un modello di verifica, il tasto Auto (Automatico) è disabilitato.
- **Tasto Exit (Esci):** viene determinato nel contesto specifico della schermata visualizzata.
- **Tasto di immissione:** è abilitato quando l'alimentazione è attivata. Disabilitato se l'alimentazione è disattivata.
- **Lens Key (Obiettivo):** è abilitato quando l'alimentazione è attivata. Disabilitato se l'alimentazione è disattivata.
- **Tasto Shutter (Otturatore):** è abilitato quando l'alimentazione è attivata. Disabilitato se l'alimentazione è disattivata.
- **Tasto Menu:** rimane sempre abilitato quando l'alimentazione è attivata. Il tasto Menu è disabilitato se l'alimentazione non è attiva.
- **Tasto Soft (Multifunzione):** consente di selezionare il comando specificato dal testo visualizzato immediatamente sopra al tasto sullo schermo LCD. Se non viene visualizzato alcun elemento di testo, il tasto associato viene disabilitato.

### 3.1.6 Comandi del telecomando

I comandi specifici del telecomando sono descritti nella [Tabella 3.1 Comandi tasti serie M Mirage](#).

#### Power ON/OFF (Accensione/spegnimento)

Tenere premuto **POWER** per due secondi o premere due volte in rapida successione per accendere o spegnere il proiettore. In alternativa, premere e rilasciare **POWER** (Alimentazione), seguito immediatamente dalla **FRECCIA VERSO L'ALTO** (accesso) o dalla **FRECCIA VERSO IL BASSO** (spento) per assicurarsi di eseguire l'azione corretta (procedura utile se non si è sicuri dello stato corrente).

**NOTE: 1)** Dopo lo spegnimento, la ventola di raffreddamento della lampada rimane in funzione per circa cinque minuti. **2)** Evitare di accendere nuovamente il proiettore finché non è rimasto spento per alcuni minuti. La riaccensione a caldo della lampada ne riduce la durata e può determinarne l'esplosione.

#### Test

Se premuto ripetutamente, consente di scorrere fra i tipi di modello di verifica disponibili. Dopo l'ultimo modello di verifica, la selezione successiva passa di nuovo a quello iniziale.

Premere **VERIFICA** e scorrere fra i pattern di prova usando la **FRECCIA VERSO L'ALTO** e la **FRECCIA VERSO IL BASSO** a seconda della direzione desiderata. Premere **EXIT** (Esci) per tornare allo stato corrente.

#### Auto

Consente di avviare un processo automatico in cui il proiettore ottimizza i parametri di visualizzazione fondamentali quali dimensioni, posizione, tracciamento dei pixel e così via per la sorgente corrente. Tali parametri sono elencati nella tabella seguente. La configurazione automatica consente di migliorare rapidamente la qualità della visualizzazione e di modificare le regolazioni a piacere.

Tabella 3.2 Configurazione automatica

OTTIMIZZA	IMPOSTA SUL VALORE PREDEFINITO
Tracciamento dei pixel	Contrast (Contrasto)
Fase pixel	Brightness (Luminosità)
Dimensioni e mascheramento	Livello in ingresso automatico (spento)
Allungamento	Dettaglio (se la sorgente è video)
Posizione	Filtro
Livelli in ingresso	Ritardo luminanza

Le condizioni riportate di seguito consentono di impostare una configurazione automatica ottimale:

- Livelli in ingresso: è consigliabile utilizzare un'immagine con colori saturi (molto luminosi).
- Fase: sono necessari bordi ad alto contrasto.

Impostazione delle dimensioni della finestra attiva:

- Nelle immagini video devono essere presenti bianchi e neri.
- Le immagini video a larga gamma devono disporre di un contenuto (compreso il bianco) che si estende su tutti i bordi dell'immagine.

### Canale

Consente di selezionare una configurazione sorgente specifica (canale) definita e archiviata nella memoria del proiettore. Una volta immesso un numero di canale a due cifre (in alternativa, se è visualizzato un elenco, è possibile evidenziarlo e premere **INVIO**, la schermata viene aggiornata automaticamente in base ai vari parametri di configurazione definiti per il canale specificato.

**NOTE:** 1) Se si regola un'immagine da una nuova sorgente, viene automaticamente creato un nuovo canale. 2) Il funzionamento del tasto **CHANNEL** (Canale) durante una presentazione dipende dall'attivazione o meno dell'opzione **Display Channel List** (Visualizza elenco canali) nel menu **Menu Preferences** (Preferenze di menu). È possibile scegliere di utilizzare un elenco di canali a scorrimento quando si preme **CHANNEL** (Canale) oppure di immettere il numero del canale desiderato senza riscontro visivo su schermo.

### Slot 1, 2, 3, 4

Premere per visualizzare l'ingresso attivo successivo della scheda nello slot.

### Ingresso

Consente di visualizzare tutti gli ingressi in tutti gli slot, sia attivi che inattivi. Consente di scorrere le voci dell'elenco per selezionare un ingresso per l'immagine principale. Premere di nuovo Input per visualizzare l'elenco e selezionare l'immagine Picture In Picture (PIP).

### PIP

Consente di ATTIVARE o DISATTIVARE la visualizzazione picture-in-picture.

**NOTA:** questa funzione è disabilitata in modalità 3D.

### Scambio

Consente di scambiare tra loro l'immagine principale e quella visualizzata nella modalità PIP

## Contrasto

Consente di modificare i livelli del bianco di picco nelle immagini. Utilizzare le **FRECCE VERSO DESTRA E SINISTRA** fino a raggiungere il livello di contrasto desiderato; per ottenere i risultati migliori, iniziare da un livello basso e aumentare in modo che i bianchi rimangano luminosi, ma non risultino distorti oppure oscurati e che le aree di luce non diventino completamente bianche e indistinte tra loro. In modo opposto, un contrasto basso restituisce immagini di minore intensità.

## Luminosità

Consente di aumentare o diminuire il livello del nero nell'immagine. Utilizzare le **FRECCE VERSO DESTRA E SINISTRA** per impostare il livello di luminosità desiderato. Per ottenere risultati ottimali, iniziare da un livello alto e diminuire in modo che le aree scure non diventino nere e indistinte tra loro. Al contrario, una luminosità eccessivamente alta cambia il nero in grigio scuro, causando immagini sbiadite.

## Gamma

Consente di stabilire le modalità di visualizzazione delle tonalità di grigio di una determinata quantità di segnale tra ingresso minimo (nero) e massimo (bianco). Un'impostazione corretta consente di mantenere livelli ottimali di nero e bianco, garantendo al tempo stesso passaggi gradualmente tra i valori di grigio intermedi. Al contrario di quanto avviene per i controlli di luminosità e di contrasto, la tonalità generale di un'immagine può essere schiarita o resa più scura senza alterare i due valori estremi; il controllo della gamma consente di rendere le immagini ancora più vive, mantenendo un buon livello di dettaglio nelle aree scure.

L'impostazione predefinita della correzione di gamma (0) è corretta per la maggior parte dei segnali e delle situazioni. Se l'illuminazione eccessiva dell'ambiente sbiadisce l'immagine e diventa difficile o impossibile vedere i dettagli nelle aree scure, compensare questa condizione aumentando l'impostazione della gamma.

**NOTA:** *l'intervallo di questo comando è stato cambiato. Dopo un aggiornamento dalla versione 1.2 o precedente alla versione 1.3 o successiva, è necessario configurare di nuovo l'impostazione Correzione di gamma.*

## Tasti numeri

Premere un tasto da 1 a 9 per immettere un valore in una casella di testo o per selezionare un elemento del menu.

### 10+

Premere **0** seguito da un altro numero per immettere un numero maggiore a 9, ad esempio **0** seguito da **2** per effettuare la selezione di menu numero 12.

**NOTA:** *quando si immettono numeri nelle caselle di testo, questo tasto rappresenta il valore 0.*

## Help (Guida)

Premere **GUIDA** per visualizzare la guida contestuale. Premere di nuovo **HELP** per disattivare la finestra della guida.

## Menu

Premere **MENU** per aprire o chiudere il sistema di menu del proiettore.

## OSD (On-Screen Display, indicazioni a schermo)

Premere **OSD** seguito dalla **FRECCIA VERSO IL BASSO** per nascondere il sistema di menu del proiettore durante l'uso. Per visualizzare di nuovo i menu, effettuare una delle operazioni seguenti.



- Tenere premuto **OSD** per due secondi.
- Premere e rilasciare **OSD**, seguito immediatamente dalla **FRECCIA VERSO L'ALTO**.
- Premere due volte **OSD**.

I menu invisibili funzionano normalmente e consentono l'accesso nascosto a funzioni numerate e a regolazioni dell'immagine selezionando la sequenza di tasti corrispondenti sul telecomando.

**NOTA:** quando è attivato il menu **OSD**, è possibile nascondere i messaggi di errore e le barre a scorrimento disabilitando le rispettive opzioni nel menu **Menu Preferences** (Preferenze menu).

### Shutter (Otturatore)

Tenere premuto **SHUTTER** (Otturatore) per due secondi per aprire o chiudere la piastra meccanica interna dell'otturatore con una singola operazione. In alternativa, premere e rilasciare **SHUTTER** (Otturatore), seguito immediatamente dalla **FRECCIA VERSO L'ALTO** (chiuso) o dalla **FRECCIA VERSO IL BASSO** (aperto) per assicurarsi che lo stato sia corretto (procedura utile se non si è sicuri dello stato corrente). In alternativa, premere due volte **SHUTTER** (Otturatore) per passare da aperto a chiuso o viceversa.

Quando l'otturatore è chiuso, lo schermo appare vuoto (nero). Chiudere l'otturatore per bloccare l'immagine visualizzata mantenendo l'accesso alle funzioni del proiettore. Aprendo l'otturatore l'immagine viene ripristinata.



**NOTE:** 1) Sullo schermo LCD viene visualizzato lo stato corrente dell'otturatore. 2) L'otturatore si apre all'accensione.

### Tasto Funzione

**In un campo numerico all'interno di un menu:** utilizzare **FUNC** per immettere un numero negativo.

**In un campo di testo:** premere il tasto **FUNC** (Funzione) seguito dalla **FRECCIA VERSO L'ALTO** o dalla **FRECCIA VERSO IL BASSO** per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole o viceversa. Premere il tasto **FUNC** (Funzione) seguito dalla **FRECCIA VERSO SINISTRA** o dalla **FRECCIA VERSA DESTRA** per inserire o eliminare un carattere. Premere **FUNC** (Funzione) seguito da **INVIO** per eliminare tutti i caratteri.

**In una presentazione:** premere il tasto **FUNC** (Funzione) seguito da due numeri per abilitare uno o più colori specifici nella visualizzazione. Ad

esempio,  consente di visualizzare solo il rosso e  solo il verde. L'eliminazione di uno o più colori può essere utile con determinate diagnostiche e configurazioni, ad esempio laddove si voglia eseguire accuratamente la sovrapposizione di un'immagine su un'altra da proiettori sovrapposti.

**NOTA:** l'attivazione dei colori può essere effettuata anche da numerose posizioni all'interno del sistema di menu.

Premere **FUNC** (Funzione) seguito da **GUIDA** per disabilitare le impostazioni di **deformazione trapezoidale**, **sfumatura dei bordi** e **uniformità della luminosità**. Le caratteristiche verranno disabilitate senza cambiare le impostazioni ad esse associate.

### Proiettore

Premere **PROJ** (Proiettore) per accedere a un proiettore specifico di un gruppo di proiettori o per confermare se il proiettore locale è in attesa di ricevere un comando. Il numero nella finestra Enter Number (Immetti numero) indica quale proiettore è attualmente associato ai comandi e corrisponde al numero di proiettore definito nel menu **Preferenze**.

	= Bianco (tutti i colori)
	= Rosso
	= Verde
	= Blu
	= Giallo
	= Ciano
	= Magenta
	= Bianco (tutti i colori)
	= Inverti ingresso 3D



La casella di controllo di sola lettura **PROJ** (Proiettore) indica se il proiettore collegato fisicamente al telecomando risponde ai comandi di quest'ultimo. Se è presente un segno di spunta, il proiettore collegato è ascolto; se la casella è deselezionata, il collegamento è stato stabilito con un proiettore differente.

Per controllare un particolare proiettore con il dispositivo di comando specificato, premere **PROJ** (Proiettore) e immettere il numero a tre cifre assegnato al proiettore che si desidera utilizzare. Se si passa a un proiettore differente da quello attualmente in uso, la casella di controllo è deselezionata.

Per trasmettere su più proiettori, premere **PROJ** (Proiettore) due volte senza immettere numeri di proiettore. I comandi immessi tramite il telecomando interessano quindi tutti i proiettori disponibili.

**NOTE: 1)** *Non esiste un metodo per controllare un gruppo di proiettori all'interno della stessa configurazione cablata utilizzando esclusivamente il telecomando cablato, perché è disponibile soltanto un protocollo cablato. 2)* L'indirizzo del proiettore può essere impostato dal menu **Configuration** (Configurazione) > menu secondario **Communications** (Comunicazioni).

### **Invio**

Premere **INVIO** per selezionare una voce evidenziata, per attivare o disattivare una casella di controllo o per accettare la regolazione di un parametro e tornare al menu o all'immagine precedente.

### **Exit (Esci)**

Premere **EXIT** (Esci) per tornare al livello precedente, ad esempio al menu precedente.

**NOTA:** il tasto **EXIT** (Esci) *non consente di salvare le modifiche immesse nelle caselle di modifica testo (compresa la modifica del valore di una barra di scorrimento) o negli elenchi a discesa. In questi casi il tasto EXIT (Esci) svolge la stessa funzione del comando "annulla".*

### **Tasti freccia**

Utilizzare i tasti **FRECCIA VERSO DESTRA O FRECCIA VERSO SINISTRA** per modificare il valore di una barra di scorrimento o per selezionare un'opzione differente all'interno di un elenco a discesa senza che sia necessario scorrere le opzioni disponibili oppure navigare all'interno di un menu, di un elenco a discesa o di una casella di testo.

### **Lens H (obiettivo orizzontale) e Lens V (obiettivo verticale)**

Quando si regola la messa a fuoco, lo zoom o il posizionamento orizzontale e verticale dell'immagine, utilizzare i tasti a freccia specifici (**FRECCIA VERSO DESTRA/SINISTRA** o **FRECCIA VERSO L'ALTO/IL BASSO**) associati a ogni funzione. Viene visualizzata una finestra di dialogo di dimensioni ridotte in cui viene indicato il tipo di regolazione che si sta effettuando. Esempi:

- Per migliorare la nitidezza dell'immagine, utilizzare **FOCUS** (Messa a fuoco) e la **FRECCIA VERSO SINISTRA** o la **FRECCIA VERSO DESTRA**.
- Per ottenere le dimensioni dell'immagine desiderate, utilizzare **ZOOM** e la **FRECCIA VERSO SINISTRA** o la **FRECCIA VERSO DESTRA**.
- Per posizionare l'immagine in orizzontale, utilizzare **LENS H** (Obiettivo orizzontale) e la **FRECCIA VERSO SINISTRA** o la **FRECCIA VERSO DESTRA**.
- Per posizionare l'immagine in verticale, utilizzare **LENS V** (Obiettivo verticale) e la **FRECCIA VERSO L'ALTO** o la **FRECCIA VERSO IL BASSO**.


Premere **EXIT** per tornare al livello della presentazione.

**NOTA:** *utilizzare il tasto **LENS** (tastierino integrato) con **FRECCIA VERSO L'ALTO/IL BASSO** per ottenere lo stesso effetto che si ottiene utilizzando i tasti freccia relativi a Lens V e Lens H sul telecomando. Le quattro impostazioni dell'obiettivo disponibili possono essere regolate mediante l'uso dei tasti multifunzione.*

## Laser

Premere **LASER** per attivare il puntatore laser sul telecomando. Puntare il telecomando verso lo schermo per evidenziare un'area della presentazione.

**NOTA:** per il corretto funzionamento del tasto **LASER** è necessario che il telecomando disponga di batterie.



## 3.2 Navigazione all'interno dei menu

### Menu Main

È possibile accedere alla maggior parte dei controlli di base del proiettore dal sistema di menu del proiettore. Esistono diversi gruppi di *funzioni* correlate, ognuno dei quali può essere selezionato come elemento del menu **Main**, come visualizzato a destra. Premere MENU in qualsiasi momento per visualizzare il menu **Main** (Principale).




FIGURA 3-3 MENU MAIN

Utilizzare il telecomando a raggi infrarossi per immettere il numero corrispondente alla funzione di menu alla quale si desidera accedere, ad esempio 2 per il menu **Image Settings** (Impostazioni immagine). In alternativa, utilizzare le FRECCHE VERSO L'ALTO/IL BASSO su qualsiasi dispositivo di comando per evidenziare l'opzione desiderata e premere ENTER (Invio). Viene visualizzato il menu della funzione corrispondente o un elenco a discesa contenente ulteriori opzioni.

Con un menu delle funzioni visualizzato, immettere un numero relativo a un'opzione di menu per qualsiasi opzione numerata o utilizzare i tasti FRECCIA VERSO L'ALTO/IL BASSO per evidenziare l'opzione desiderata, quindi premere INVIO. I menu estesi sono dotati di una barra di scorrimento sul lato destro: utilizzare i tasti freccia per scorrere tutte le voci del menu. Gli elementi bloccati e quelli non pertinenti all'azione o alla situazione corrente sono inattivi e non possono essere selezionati.

Dopo avere confermato la selezione di menu desiderata, effettuare una delle operazioni seguenti:

- Premere EXIT (Esci) per tornare alla schermata precedente.
- IN ALTERNATIVA -
- Premere MENU per uscire dal sistema del menu e tornare alla presentazione.

**NOTE:** **1)** Se non è presente alcun segnale, tutte le regolazioni dipendenti dalla sorgente sono disabilitate. **2)** Dopo 15 minuti di inattività, il sistema di menu viene chiuso automaticamente e il proiettore torna alla modalità di presentazione. **3)** Il menu **Status** è accessibile in sola lettura.

## Guida in linea

Premere HELP per visualizzare un riepilogo delle informazioni riguardanti il menu corrente o l'opzione evidenziata. Premere di nuovo HELP per uscire.




FIGURA 3-4 GUIDA IN LINEA

## Icona globale



Le opzioni di menu che presentano questa icona interessano il funzionamento a livello globale. Le opzioni di menu che non presentano questa icona sono pertinenti solamente al canale selezionato.

## Uso di barre di scorrimento e altri controlli

La maggior parte dei menu funzione consentono di modificare le impostazioni per mezzo di barre di scorrimento, caselle di controllo ed elenchi a discesa. Opzioni di navigazione:

- Immettere il numero dell'opzione del menu corrispondente all'impostazione che si desidera modificare. Ad esempio, premere MENU 1 3 per selezionare Vertical Stretch (allungamento) nel menu **Size and Position** (dimensioni e posizione).
- Selezionare l'opzione desiderata e premere ENTER.
- Selezionare l'opzione desiderata e premere la FRECCIA A DESTRA/SINISTRA per effettuare immediatamente la regolazione.
- È possibile evitare completamente l'uso dei menu e utilizzare un singolo tasto per accedere immediatamente a una regolazione durante la presentazione (pertinente solo ad opzioni dotate di tasto dedicato, ad esempio contrasto, luminosità, gamma e così via).
- Se si desidera, è possibile nascondere l'intero sistema di menu e non visualizzare alcun feedback sullo schermo (fare riferimento alle informazioni sul tasto OSD riportate più sopra), accedendo alle opzioni selezionando la sequenza di tasti corretta.

Barre di scorrimento nei menu: il valore corrente di un dato parametro, ad esempio dimensioni o allungamento, viene visualizzato a sinistra dell'icona corrispondente nella barra di scorrimento (finestra di regolazione). Questo numero rappresenta spesso un valore percentuale oppure può essere associato a unità (ad esempio pixel), in base all'opzione specificata. Premere la FRECCIA A DESTRA/SINISTRA per regolare gradualmente l'impostazione verso l'alto o verso il basso. Il numero e la lunghezza della barra variano di conseguenza. Mantenere premuto per effettuare la regolazione continua. In alternativa, premere INVIO per attivare una casella di testo relativa a una barra di scorrimento per un dato relativo a un numero specifico tramite il dispositivo di controllo e premere INVIO per salvare (o EXIT (Esci) per annullare).



FIGURA 3-5 ESEMPIO DI BARRA DI

**Barre di scorrimento ad accesso diretto:** per accedere rapidamente alle barre di scorrimento relative a gamma, luminosità e contrasto senza utilizzare il sistema di menu. Premere Gamma, Brightness o Contrast per visualizzare la barra di scorrimento relativa a gamma, luminosità e contrasto.

Per regolare una barra di scorrimento ad accesso diretto, servirsi delle frecce o premere INVIO e inserire un numero dal telecomando, quindi INVIO, FRECCIA A SINISTRA o FRECCIA A DESTRA per salvare (o EXIT (Esci) per annullare). Al termine dell'operazione, premere EXIT (Esci) per salvare e tornare alla presentazione.

**NOTE: 1)** È possibile regolare una barra di scorrimento ad accesso diretto anche se lo schermo è disattivato (fare riferimento a OSD o al menu **Preferenze**); in questo caso, la barra di scorrimento non sarà visibile.

**2)** La barra di scorrimento ad accesso diretto scompare se non viene utilizzata entro cinque secondi dalla visualizzazione.

**Caselle di controllo:** se la casella di controllo presenta un segno di spunta, la funzione corrispondente è attivata. Per impostare il valore di una casella di controllo, evidenziarla e premere ENTER, oppure evidenziare e utilizzare la FRECCIA A DESTRA per selezionare e la FRECCIA A SINISTRA per deselegionare. Se una casella di controllo è contrassegnata da un numero, è possibile selezionarla premendo il tasto con il numero corrispondente.




FIGURA 3-6 ESEMPIO DI CASELLA DI

**Elenchi a discesa:** per visualizzare una selezione delle opzioni disponibili per un determinato parametro.

- Evidenziare l'elenco e premere INVIO; in alternativa:
- Immettere il numero di opzione del menu

Utilizzare la FRECCIA VERSO L'ALTO o la FRECCIA VERSO IL BASSO per spostarsi all'interno dell'elenco. Premere INVIO per selezionare un'opzione dell'elenco.




FIGURA 3-7 ESEMPIO DI ELENCO A DISCESA

Se si desidera scorrere rapidamente le voci di un elenco senza doverlo prima attivare, selezionare l'opzione e utilizzare la FRECCIA A SINISTRA o la FRECCIA A DESTRA. Premere INVIO quando viene visualizzata l'opzione desiderata. **NOTE: 1)** Premere la FRECCIA A SINISTRA o la FRECCIA A DESTRA per spostarsi fra le pagine di elenchi a discesa molto lunghi. **2)** Premere EXIT nell'elenco a discesa per **annullare** le modifiche.

### Modifica di testo

**Attivare la finestra Edit:** per immettere o modificare elementi di testo, evidenziare il parametro desiderato, ad esempio il nome di un canale, quindi premere INVIO per attivare la relativa finestra di modifica. Il primo carattere di qualsiasi elemento di testo immesso in precedenza è evidenziato all'interno di un cursore quadrato per indicare che tale carattere è modificabile.

**Navigazione all'interno della finestra Edit:** Premere la FRECCIA A DESTRA per spostare il cursore in avanti o FRECCIA A SINISTRA per spostarlo all'indietro a seconda delle proprie esigenze.



FIGURA 3-8 - IMMISSIONE DI TESTO

**Modifica di caratteri:** per modificare un carattere evidenziato, utilizzare la FRECCIA VERSO L'ALTO e la FRECCIA VERSO IL BASSO per scorrere i caratteri alfanumerici, gli spazi vuoti e i simboli di punteggiatura disponibili.

Quando viene visualizzato il carattere desiderato, premere la FRECCIA VERSO DESTRA per selezionarlo; il cursore si sposta sul carattere disponibile successivo all'interno del testo corrente. Per convertire una lettera minuscola in una maiuscola, posizionare il cursore sulla lettera e premere FUNC e la FRECCIA VERSO L'ALTO. Per eseguire l'operazione inversa, posizionare il cursore sulla lettera e premere FUNC (Funzione) e la FRECCIA VERSO IL BASSO.

**NOTA:** i numeri possono essere immessi direttamente dal dispositivo di comando in uso.

Per convertire una lettera in maiuscolo, posizionare il cursore su di essa e premere FUNC seguito dalla FRECCIA VERSO L'ALTO. Per convertire una maiuscola in una minuscola, posizionare il cursore sulla lettera e premere FUNC e la FRECCIA VERSO IL BASSO.

**Aggiunta o eliminazione di caratteri o spazi:** per inserire uno spazio nella posizione del cursore, premere FUNC (Funzione) e la FRECCIA A DESTRA. Per eliminare un carattere selezionato o uno spazio, premere FUNC (Funzione) e la FRECCIA A SINISTRA.

**Eliminazione di tutti i caratteri:** premere FUNC (Funzione) e poi INVIO.




FIGURA 3-9 AGGIUNTA/ELIMINAZIONE DI CARATTERI E SPAZI

**Premere Enter al termine dell'operazione:** per accettare le modifiche e uscire dalla relativa finestra, premere INVIO.

**NOTA:** premere EXIT (Esci) in qualsiasi momento per annullare le modifiche e tornare al testo precedente.

### **Modifica di valori numerici:**

Immettere i numeri direttamente dal dispositivo di comando in uso per specificare i numeri che rappresentano canali di proiettori (configurazioni sorgente) o slot. Ogni carattere viene immesso a destra del campo e i numeri nel campo vengono spostati verso sinistra. I numeri del canale sono composti da due cifre; ad esempio, se si immette solamente 7 come numero canale, questo viene definito automaticamente come 07. Immettere 07 per utilizzare questo canale. Se si preme un qualsiasi tasto non numerato, il numero immesso fino a quel punto viene accettato e aggiornato come nuovo valore. Premere EXIT per annullare la modifica di valori numerici.

### 3.3 Condizioni di allarme

Una condizione di allarme genera un messaggio sullo schermo LCD posto sopra al tastierino integrato ().

Esistono due tipi di condizioni di allarme:

- Allarme
- Allarme critico

Un allarme di avvertenza viene visualizzato quando viene riscontrato un errore o una condizione non ottimale. Di solito ciò non compromette il funzionamento del proiettore. Ad esempio, si può verificare quando una temperatura è leggermente elevata.


Un allarme critico viene visualizzato quando si verifica una situazione che impedisce il funzionamento e può causare danni al proiettore. Ciò può provocare lo spegnimento automatico del proiettore. Ad esempio, si può verificare quando una ventola non funziona.

Entrambi i tipi di allarme visualizzano gli elementi seguenti:

- L'elemento interessato dall'allarme
- Lo stato dell'elemento

L'elemento interessato dall'allarme può essere fisico, ad esempio una ventola o un sensore, oppure un problema software, ad esempio il driver di una lampada. Sullo schermo LCD viene visualizzato lo stato dell'elemento e delle sue unità, se pertinente. Un allarme viene generato se il valore relativo allo stato dell'elemento non rientra nell'intervallo normale. Quando il valore relativo allo stato dell'elemento rientra di nuovo nell'intervallo normale, l'allarme cessa.

**NOTE: 1)** Quando viene visualizzato un allarme sullo schermo LCD, il tastierino integrato viene disattivato. Per confermare l'allarme, premere il tasto multifunzione OK per riattivare il tastierino integrato. **2)** La condizione di allarme può essere visualizzata anche utilizzando il comando nel menu Stato, accessibile in sola lettura.




### 3.4 SNMP e notifiche e-mail

L'interfaccia SNMP (Simple Network Management Protocol) dei proiettori Mirage serie M offre agli amministratori di rete un modo comune per gestire i dispositivi di rete da una singola postazione remota. SNMP consente a un amministratore di interrogare un determinato numero di dispositivi per verificarne l'attuale stato o configurazione. Consente inoltre agli operatori di modificare i valori della configurazione e di impostare l'invio di notifiche trap quando si verificano determinati eventi.

L'accesso al menu **SNMP** può essere eseguito dal seguente percorso:

**Configuration (Configurazione) > Communications (Comunicazioni) > SNMP**



SNMP	
1. SNMP Read Community	private
2. SNMP Location	projector in board room
3. Trap IP Address 1	192 . 168 . 228 . 46
4. Trap IP Address 2	0 . 0 . 0 . 0
5. Trap IP Address 3	0 . 0 . 0 . 0
6. Trap Email 1	randy.spruyt@christiedigital.co
7. Trap Email 2	
8. Trap Email 3	
9. Email From Address	admin@christiedigital.com
10. SMTP Server IP Address	192 . 168 . 193 . 98
11. Trap Configuration	



### 3.4.1 Controlli

Gli operatori possono richiedere lo stato corrente utilizzando i seguenti controlli:

- Alimentazione
- Main Input (Ingresso principale)
- Canale
- Durata della lampada
- Shutter (Otturatore)
- Host Name (Nome host)
- Indirizzo IP

### 3.4.2 Elementi

Gli operatori possono richiedere direttamente i seguenti elementi dello stato (per riferimento rapido):

- Versione del software principale
- Stato di allarme globale
- Vita utile della lampada 1 (solo "Lamp Life" (Vita utile della lampada) se non è presente una seconda lampada)
- Vita utile della lampada 2 (qualora applicabile)
- Stato della lampada 1 (solo "Lamp Life" (Vita utile della lampada) se non è presente una seconda lampada)
- Stato della lampada 2 (qualora applicabile)

### 3.4.3 Trap

Un trap è una condizione che SNMP rileva sul proiettore. Quando la condizione si verifica, viene inviato un avviso tramite notifica SNMP o messaggio e-mail. Ogni condizione di trap può essere impostata su **Disabled** (Disabilitata), **SNMP Trap** (Trap SNMP), **Email** (E-mail) o **SNMP Trap + Email** (Trap SNMP + E-mail). I trap sono definiti in una serie di file MIB direttamente contenuti nel proiettore. È possibile accedere ai file MIB da una finestra di Esplora risorse, utilizzando l'indirizzo `//<nomehost>/file MIB`.

L'accesso al menu **Trap Configuration** (Configurazione trap) può essere eseguito da:

**Configuration (Configurazione) > Communications (Comunicazioni) > SNMP > Trap Configuration (Configurazione trap)**

Trap Configuration		
1.	Lamp Life	SNMP Trap + Email
2.	Lamp Fault	SNMP Trap + Email
3.	Fan stall	SNMP Trap + Email
4.	Thermal Sensors	SNMP Trap
5.	Power	Email
6.	Signal Lost/Detected	SNMP Trap + Email
7.	Lamp Door	Disabled

Gli operatori possono selezionare i seguenti eventi trap per ricevere, quando si verificano, fino a 3 trap SNMP e 3 notifiche e-mail:

**Tabella 3.3 Eventi trap disponibili**

EVENTO	MESSAGGIO (NOTIFICA E-MAIL)	PARAMETRI	TESTO MENU CONFIG. TRAP	IMPOSTAZIONE NOTIFICA PREDEFINITA
Fine della vita utile della lampada	Lamp has reached end of life (La lampada ha raggiunto la fine della vita utile)	Numero lampada Numero di ore trascorse	Durata della lampada	SNMP Trap + Email (Trap SNMP + E-mail)
Condizione fine della vita utile della lampada eliminata	Lamp end of life cleared (Fine della vita utile della lampada eliminata)	Numero lampada		
Errore lampada	Lamp fault has occurred (Si è verificato un errore della lampada)	Numero lampada Descrizione errore lampada	Lamp Fault (Errore lampada)	
Errore lampada risolto	Lamp fault has been cleared (L'errore della lampada è stato risolto)	Numero lampada		
Fan stall (Ventola bloccata)	Fan stalled (Ventola bloccata)	Nome ventola	Fan stall (Ventola bloccata)	
Ventola non più bloccata	Fan stall cleared (Ventola non più bloccata)			
Avviso sensore termico	Thermal sensor warning (Avviso sensore termico)	Nome sensore termico Testo sensore termico	Thermal Sensors (Sensori termici)	
Errore sensore termico	Thermal sensor error (Errore sensore termico)			
Sensore termico OK	Thermal sensor OK (Sensore termico OK)			
Proiettore acceso (standby a lampade accese)	Projector turned on (lamps on) (Proiettore acceso (lampade accese))	Nessuno	Alimentazione	Disattivato
Proiettore spento (lampade accese a standby)	Projector turned off (lamps off) (Proiettore spento (lampade spente))			
Nessun segnale di ingresso video	No video input signal (Nessun segnale di ingresso video)	Frequenza	Signal Lost/Detected (Segnale perso/ rilevato)	
Segnale video in ingresso rilevato	Video input signal detected (Segnale video in ingresso rilevato)			
Sportello lampada aperto	Lamp door has been opened (Lo sportello della lampada è stato aperto)	Lamp Number (Numero lampada)	Sportello della lampada	
Sportello della lampada chiuso	Lamp door has been closed (Lo sportello della lampada è stato chiuso)			



### 3.4.4 Notifica e-mail

Quando si verifica un trap mentre per l'evento è selezionato **Email Notification** (Notifica e-mail), a ogni singolo utente definito come destinatario e-mail viene inviata un'e-mail individuale. Il menu SNMP consente di impostare fino a 3 indirizzi e-mail (fino a 64 caratteri di lunghezza) per richiedere le notifiche dal sistema durante un evento trap.

L'e-mail risultante avrà il seguente formato:

**Da:** <mittente@email.com>

**A:** <destinatario@email.com>

**Oggetto:** Notifica SNMP proiettore Mirage serie M Christie

**Messaggio:**

Nome proiettore: <nome proiettore>

Posizione: <posizione SNMP>

Indirizzo IP: <indirizzo IP>

Descrizione: <mittente messaggio Tabella 3.3>

Parametri: <parametro 1 da Tabella 3.3> = <parametro 1 valore>;

<parametro 2 da Tabella 3.3> = <parametro 2 valore>; ...

## 3.5 3D

Il Mirage serie M proiettore è in grado di visualizzare sorgenti video 3D stereoscopiche e impiega hardware aggiuntivo quali dispositivi di emissione e occhiali stereo che completano il sistema di visualizzazione.

Le immagini generate da una sorgente video 3D stereo consistono in una serie di immagini (*fotogrammi o frame*) che si alternano fra due punti di vista leggermente differenti, corrispondenti agli occhi destro e sinistro. Quando questi fotogrammi vengono visualizzati a una velocità adeguata e con appositi occhiali stereo sincronizzati con le differenze tra le sequenze destra e sinistra, l'immagine risultante appare con la stessa prospettiva e la stessa profondità con cui viene percepita nel mondo reale.

**NOTA:** *gli occhiali speciali possono essere di tipo stereo passivo o stereo attivo a seconda del tipo di sistemi di comando stereo e di schermo utilizzati.*

### 3.5.1 Requisiti

Le applicazioni 3D stereo richiedono una sorgente con supporto 3D stereo, configurazioni hardware/software speciali descritte di seguito e l'opzione di menu *Impostazioni 3D* per controllare le operazioni di elaborazione, sincronizzazione e visualizzazione del materiale sorgente 3D stereoscopico.

**Hardware:**

- Versione 3D del proiettore Christie Mirage serie M.
- Cavo di sincronizzazione stereo 3D Christie (richiesto per i modelli 3D della serie Mirage M; garantisce il valore minimo di ritardo dei fotogrammi). Questo cavo GPIO (General Purpose Input Output) è in dotazione con tutti i proiettori della serie Mirage M.  
**NOTA:** *GPIO, vedere [Porta GPIO](#).*
- Una sorgente, in genere un computer con una scheda grafica 3D stereo in grado di visualizzare la scansione progressiva (fotogrammi alternati) di applicazioni 3D stereo quad-buffer OpenGL (le schede consigliate includono ATI o NVIDIA) e che utilizza i sistemi operativi *Windows (2000, XP), Windows 7, Linux, IRIX, HP-UX, OSX o Solaris*.
- Dispositivo di emissione per il controllo delle lenti dell'otturatore attivo.

- Un dispositivo qualificato appropriato da montare davanti all'obiettivo del proiettore per la trasformazione della luce proveniente dall'obiettivo in una luce polarizzata passiva. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore Immersive.

#### Software o contenuti:

- Qualsiasi software 3D per PC compatibile con la modalità stereo 3D attiva o sequenziale su un computer supportato con una scheda grafica compatibile.
- Un flusso video dalla sorgente video che è stato preparato come contenuto sequenziale. La serie Mirage M supporta anche segnali stereo preparati in un formato HDSDI Dual e Single link compatibile.

**NOTA:** la porta VGA non supporta 3D.

- Le sorgenti a fotogrammi bloccati passivi sono inoltre compatibili con la serie Mirage M dotata della scheda di ingresso primaria e secondaria appropriata.

### 3.5.2 Collegamento del cavo per la sincronizzazione stereo 3D

Il cavo GPIO consente di sincronizzare i diversi componenti del sistema 3D. La sorgente, l'uscita di visualizzazione del proiettore e i dispositivi di emissione o il sistema di filtri passivo 3D possono quindi funzionare insieme con precisione per ridurre al minimo i disturbi di diafonia e i colori artificiali. Eseguire il collegamento come illustrato di seguito nella *Figura 3-10*.

**NOTA:** per i modelli della serie Mirage M, gli ingressi A e B non sono un requisito obbligatorio, ma sono consigliati per garantire la configurazione corretta del segnale stereo, soprattutto nelle configurazioni con più proiettori.




FIGURA 3-10 - MIRAGE SERIE M CAVO DI SINCRONIZZAZIONE STEREO 3D

Collegamento di due ingressi di sincronizzazione 3D stereo (consigliato per più sorgenti). Collegare il cavo per la sincronizzazione stereo 3D della scheda video all'ingresso A o B sul cavo di sincronizzazione stereo 3D. Questi ingressi vengono forniti per consentire il collegamento di due sorgenti 3D stereo diverse e semplificare la commutazione di visualizzazione tra l'una e l'altra.

Collegamento di un'uscita per la sincronizzazione stereo 3D. Collegare l'uscita del cavo per la sincronizzazione stereo 3D al dispositivo di emissione per la sincronizzazione stereo 3D o al sistema di filtri passivo 3D. La commutazione sinistra/destra del dispositivo può quindi essere sincronizzata in base al segnale di controllo selezionato, che può essere il segnale di ingresso della sorgente o il segnale generato internamente, in base alla configurazione del menu Impostazioni 3D.

### 3.5.3 Configurazioni stereo 3D attive e passive

Vengono riportate di seguito le configurazioni hardware tipiche per sistemi stereo 3D attivi e passivi.




FIGURA 3-11 - MIRAGE SERIE M - CONFIGURAZIONE 3D STEREO TIPICA: CON OCCHIALI ATTIVI




FIGURA 3-12 - MIRAGE SERIE M - CONFIGURAZIONE 3D STEREO TIPICA: CON OCCHIALI PASSIVI

**Sorgente 3D stereo appropriata:** utilizzare l'applicazione 3D stereo con la sorgente video 3D (in genere una workstation o un PC). La sorgente deve anche fornire un segnale di sincronizzazione 3D stereo separato che controlla con precisione quando i campi sinistro/destro sono visibili attraverso gli occhiali dello spettatore. Questo segnale separato viene in genere fornito utilizzando una porta stereo a 3 pin VESA.

**Dispositivo di emissione di raggi infrarossi/sistema di filtri passivo 3D:** in risposta a un segnale di sincronizzazione in ingresso, il dispositivo emette segnali infrarossi a destra e a sinistra a un ricevitore nelle lenti dell'otturatore 3D attivo, determinando l'apertura e la chiusura alternate degli otturatori destro/sinistro per le applicazioni 3D stereo attive. Analogamente, un sistema di filtri passivo tridimensionale collocato davanti all'obiettivo risponde a un segnale di sincronizzazione in ingresso e alternativamente polarizza i fotogrammi a destra e a sinistra visualizzati con gli occhiali passivi per le applicazioni 3D stereo attive. Il collegamento di una delle uscite del cavo di sincronizzazione 3D stereo a un dispositivo di emissione/sistema di filtri passivo 3D consente di sincronizzare la visualizzazione 3D stereo con gli occhiali.


**Occhiali (attivi/passivi):** gli occhiali attivi si differenziano per velocità e prestazioni. Fare riferimento alla documentazione fornita con gli occhiali e consultare le specifiche tecniche pertinenti durante la configurazione del segnale della sorgente. Il segnale di ingresso deve essere ottimizzato in base alla velocità dell'otturatore disponibile, al fine di evitare il classico effetto scia dei contenuti d'immagine (noti come diafonia nelle applicazioni 3D stereo) e altri fenomeni meno evidenti, associati al colore. Tali problemi indicano che gli occhi rilevano parti di un fotogramma opposto a causa di un sistema "non sincronizzato" e possono verificarsi nelle configurazioni 3D stereo attive e passive. Regolare l'impostazione relativa all'intervallo di tempo di oscuramento per ridurre l'effetto scia.

Nel menu Impostazioni 3D, l'impostazione corretta di "Ritardo sincronizzazione stereo 3D" dovrebbe facilitare la sincronizzazione degli occhiali con le immagini visualizzate.

**NOTA:** in un sistema passivo in cui gli occhiali non dispongono di otturatori e dipendono dalla velocità e precisione del sistema di filtri passivo 3D, il segnale deve essere sincronizzato con il proiettore tramite il cavo di sincronizzazione stereo 3D.

### 3.5.4 Impostazioni 3D

Utilizzare le opzioni di questo menu per effettuare le regolazioni di sincronizzazione necessarie al fine di ottenere simulazioni e immagini 3D realistiche.



Stato 3D: informa l'utente sullo stato del proiettore: Spento, Segnale secondario mancante, Senza blocco fotogramma, Frequenze secondarie non corrispondenti, Larghezza di banda elevata non supportata, Sincronizzazione stereo non rilevata, Sincronizzazione stereo non valida e Frequenza non valida.

**NOTA:** si tratta di un controllo di sola lettura.

Modalità 3D: consente di selezionare la modalità di funzionamento 3D.

**Spento:** il funzionamento 3D è disattivato.

**Auto 3D (3D automatico):** consente di determinare automaticamente la modalità 3D da utilizzare in base ai dati video ausiliari, ad esempio un fotogramma delle informazioni HDMI.

**Native 3D (3D nativo):** tutto il contenuto viene visualizzato a una frequenza fotogrammi nativa con ingresso e uscita da 96 a 120 Hz.

**3D a fotogramma doppio:** il contenuto 3D proveniente da un segnale singolo da 48-60 Hz (24/30 Hz per occhio) viene visualizzato due volte per consentirne la visione in 3D a 96-120 Hz.

**3D a doppio ingresso:** i contenuti provenienti da due sorgenti indipendenti a fotogrammi bloccati "passivi" da 48-60 Hz vengono interfogliati in una velocità fotogrammi nativa di 96-120 Hz. Questa funzione richiede un modulo di ingresso opzionale ed entrambi i segnali devono essere dello stesso tipo.

**Side-by-Side 3D (3D affiancato):** il contenuto viene trasmesso con ciascun occhio affiancato in un singolo fotogramma e viene estratto e ridimensionato in modo appropriato per essere visualizzato in una sequenza fotogrammi alternativa. Viene in genere utilizzato per la trasmissione 3D-TV.


**Top-and-Bottom 3D (3D alto e basso):** il contenuto viene trasmesso con ciascun occhio uno sopra all'altro in un singolo fotogramma con metà risoluzione e viene estratto e ridimensionato per essere visualizzato in una sequenza fotogrammi alternativa.

**Frame Packed 3D (3D fotogramma doppio):** il contenuto viene trasmesso con ciascun occhio con la massima risoluzione in un fotogramma doppio e viene estratto per essere visualizzato in una sequenza fotogrammi alternativa. Viene in genere utilizzato per i filmati 3D Blu-ray e per i video giochi 3D.


**Triple-Flash 3D (3D Triple-Flash):** il contenuto 3D proveniente da un singolo segnale 48 Hz (24 Hz per occhio) viene visualizzato tre volte per fornire una singola immagine 3D da visualizzare a 144 Hz.

**Fase di otturazione:** aumenta artificialmente l'intervallo di tempo di oscuramento tra i fotogrammi visualizzati per le immagini 3D stereoscopiche. Le impostazioni più elevate consentono di prolungare il tempo di apertura e chiusura degli otturatori degli occhiali 3D. In questo modo, ogni occhio vede tutta l'immagine secondo le aspettative. La presenza di diafonia o di colori artificiali può indicare la necessità di una regolazione. La fase di otturazione o intervallo di oscuramento dipende dalla frequenza verticale della sorgente: più alta è la frequenza, più piccolo sarà l'intervallo. L'impostazione predefinita è 2,3 ms.

**Ingresso sincronizzazione 3D:** dalla sorgente 3D viene generato un segnale di sincronizzazione tridimensionale per garantire la sincronizzazione del contenuto degli occhi sinistro/destro rispetto al proiettore e all'utente. È possibile collegare fisicamente il proiettore a due sorgenti diverse. Assicurarsi di selezionare l'ingresso di sincronizzazione 3D corretto (ingresso A o ingresso B) per ogni sorgente di segnale tridimensionale. Se viene selezionato l'ingresso interno o non viene selezionato alcun ingresso, il proiettore genera la sincronizzazione internamente e visualizza il contenuto. Esiste tuttavia una probabilità del 50% che il contenuto venga visualizzato con gli occhi sinistro/destro invertiti (premere la FUNZIONE 6-9 per invertire gli occhi). **NOTA:** questa funzione non viene utilizzata nella modalità 3D interfogliato, poiché ciascun occhio dispone di un ingresso dedicato e non è necessario alcun ingresso di sincronizzazione 3D.



**Uscita sincronizzazione 3D:** questa opzione consente di scegliere se attivare la sincronizzazione 3D come uscita e di controllare la relativa modalità di elaborazione. È valida solo quando si utilizza un cavo per collegare i segnali 3D stereo al proiettore tramite la porta GPIO. In assenza del segnale 3D, l'uscita di sincronizzazione deve essere impostata su "**Spento**". In genere, solo l'ultimo proiettore nella catena di cavi stereo 3D viene collegato al dispositivo di emissione ed è necessario specificare "**Al trasmettitore**". Per tutti gli altri proiettori è necessario selezionare "**All'ingresso successivo**" se nella catena sono utilizzati altri proiettori.



**Ritardo sincronizzazione stereo 3D:** consente di regolare il ritardo del trasmettitore 3D in uscita (in millisecondi) in modo che corrisponda agli occhiali attivi per i fotogrammi S/D del proiettore. La regolazione corretta di questo ritardo consente di eliminare i disturbi di diafonia e di colori non adeguati dovuti alle differenze di sincronizzazione tra gli occhiali e l'immagine proiettata. Il ritardo specificato dall'utente viene aggiunto dopo il blocco della sincronizzazione.

**Modello di verifica 3D:** consente di attivare un modello di verifica 3D per motivi di diagnostica. Le linee diagonali scorrevoli indicano il livello di sincronizzazione dei segnali sinistro e destro. Se si verifica l'effetto scia, potrebbe essere necessario attivare o invertire l'ingresso. È possibile correggere la sincronizzazione anche attraverso la regolazione del ritardo del trasmettitore. Se la modalità 3D è impostata correttamente, saranno visibili un piccolo insieme di lettere "S" chiudendo l'occhio destro e un piccolo insieme di lettere "D" chiudendo l'occhio sinistro.

**Frame Locking (Blocco dei fotogrammi):** consente di attivare o disattivare la modalità Frame Lock (Blocco fotogrammi). Se si seleziona il blocco dei fotogrammi, questi vengono bloccati in ingresso, se possibile; inoltre, l'uscita è sempre bloccata sull'ingresso primario, mai sull'immagine secondaria quando si utilizza la modalità 3D a doppio ingresso. Se si seleziona l'esecuzione continua, l'uscita viene impostata su una frequenza vicina a 60 Hz per tutte le sorgenti. Questo comando deve essere impostato come bloccato se si utilizza un segnale stereo tridimensionale.



**Imposta ritardo fotogramma:** consente di ritardare la sincronizzazione del segnale in uscita, rispetto alla sincronizzazione del segnale in ingresso, da una frazione di fotogramma fino a diversi fotogrammi. La latenza minima può variare in base al fattore di ridimensionamento applicato all'immagine. Durante l'uso della deformazione trapezoidale o dell'alterazione, potrebbe essere necessario specificare un valore di latenza aggiuntivo, in base alla deformazione applicata. Questo comando è disponibile solo se il blocco dei fotogrammi è impostato sul segnale d'ingresso. In modalità di esecuzione continua o in caso non sia possibile applicare il blocco dei fotogrammi, al segnale viene applicata la latenza minima definita dal ridimensionamento e dalla deformazione.

**Ritardo fotogramma effettivo:** consente di visualizzare i dati relativi al ritardo fotogramma effettivo.

**Filtro movimenti oculari a schermo intero:** selezionare questo comando per applicare il filtro dei movimenti oculari all'intero schermo, anziché nelle sole aree di sfumatura dei bordi. Contribuisce a ridurre gli effetti di "posterization", talvolta visibili nei dislivelli di colore durante la visualizzazione di immagini stereoscopiche.

**Filtro movimenti oculari:** consente di regolare il filtro per ridurre artefatti di movimenti oculari saccadici, che talvolta appaiono nelle aree di sfumatura dei bordi. Un filtro troppo elevato può causare la perdita di dettaglio. Per risultati ottimali, regolare questa impostazione mentre ci si trova alla distanza nominale di visualizzazione dello schermo.



**Modifica impostazioni canale secondario:** durante l'utilizzo della modalità 3D a doppio ingresso, consente di controllare singolarmente le impostazioni dei canali primario e secondario o di utilizzare la stessa impostazione per entrambi i collegamenti. Per impostazione predefinita, questo comando è deselezionato, a indicare che tutte le impostazioni applicate all'ingresso primario valgono anche per l'ingresso secondario. In questo caso, le impostazioni del canale secondario non possono essere impostate direttamente dall'utente. Se il comando è selezionato, le impostazioni del canale secondario diventano modificabili.

**Ingresso princ.:** consente di selezionare un ingresso dall'elenco a discesa.

**Secondary Input (Ingresso secondario):** consente di selezionare un ingresso secondario da utilizzare in un'impostazione di ingresso 3D doppio.

**Visualizza caselle messaggi 3D:** consente di attivare/disattivare le caselle dei messaggi generate in seguito all'impostazione 3D. **NOTA:** *quando gli stati "Spento" e Valido" sono attivi, non è visualizzata alcuna casella dei messaggi.*

### 3.5.5 Esempio di configurazione di visualizzazione multipla 3D

Le istruzioni riportate di seguito sono relative a una configurazione di esempio di visualizzazione multipla vedere [Figura 3-13](#).

1. Impostare la deformazione e le sfumature del proiettore.
2. Se necessario, spostare o ridimensionare l'immagine in base al display.
3. Impostare tutti i proiettori sul valore minimo di ritardo dei fotogrammi più alto applicabile al proiettore nell'array nel peggiore dei casi.
4. Abilitare la modalità 3D in tutti i proiettori utilizzando il telecomando: > **Main Menu (Menu principale)** > **Image Settings (Impostazioni immagine)** > **Advanced Image Settings (Impostazioni avanzate immagine)** > **3D Settings (Impostazioni 3D)**.
5. Impostare l'uscita di sincronizzazione 3D di tutti i proiettori, ad eccezione dell'ultimo, su "**Next Projector**" (Proiettore successivo); selezionare "**Al trasmettitore**".
6. Collegare il sincronizzatore del dispositivo di emissione del PC all'**Ingresso A** (o B) del dongle 3D.
7. Collegare l'uscita dal dongle 3D del primo proiettore all'**Ingresso A** (o B) del proiettore successivo nell'array.
8. Ripetere la stessa procedura per tutti i proiettori ad eccezione dell'ultimo nell'array. Instradare l'uscita di sincronizzazione dal dongle 3D al dispositivo di emissione.  
**NOTA:** *per l'ultimo proiettore, instradare l'ingresso di sincronizzazione.*
9. Se il dispositivo di emissione dispone di un'impostazione di inversione, verificare che sia disattivata.
10. Impostare tutti i proiettori su **3D Sync Input A** (Ingresso di sincronizzazione 3D A) (o B) a seconda della selezione effettuata ai punti 6 e 7.
11. Applicare il modello di verifica 3D a tutti i proiettori.
12. Indossare gli occhiali 3D.
13. Se la modalità 3D è impostata correttamente, saranno visibili un piccolo insieme di lettere "S" chiudendo l'occhio destro e un piccolo insieme di lettere "D" chiudendo l'occhio sinistro.

14. Se necessario, regolare le impostazioni relative all'intervallo di oscuramento finché l'effetto scia visualizzato dal modello di verifica non risulta ridotto al minimo per ogni proiettore.
15. Regolare il ritardo di sincronizzazione 3D sull'ultimo proiettore dell'array in modo che corrisponda al punto di campionamento ottimale per gli occhiali in uso.

**NOTA:** *il valore di impostazione automatico predefinito è in genere ottimale per tutti gli occhiali.*

16. Disattivare il modello di verifica 3D in tutti i proiettori. L'aspetto dei contenuti 3D dovrebbe risultare ottimale.






FIGURA 3-13 ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE DI VISUALIZZAZIONE MULTIPLA 3D



## 4 Manutenzione

### 4.1 Filtri

**⚠ AVVERTENZA** Utilizzare solo i filtri speciali ad alta efficienza approvati da Christie.

**⚠ AVVERTENZA** La ventola di questo proiettore non è dotata di protezione per le dita. Tenere le dita lontane dalle lame della ventola durante la sostituzione del filtro.

#### Filtro antipolvere

Ispezionare i filtri antipolvere del proiettore almeno una volta al mese.

È opportuno sostituire i filtri antipolvere (se presenti) ogni volta che si procede alla sostituzione della lampada, oppure ogni 200-500 ore, in base all'uso. Un filtro ostruito riduce il flusso dell'aria e può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento del proiettore. Effettuare controlli mensili, ispezionando il colore del filtro utilizzando il fascio di luce di una torcia elettrica attraverso la griglia laterale di ventilazione. Sostituire i filtri che appaiono di colore grigio. Conservare i filtri nell'apposita confezione sigillata fino al momento dell'uso.

#### Sostituzione del filtro

1. Svitare le 2 viti prigioniero sulla parte superiore di ciascuno sportello del filtro; fare riferimento a [Figura 4-1 Sostituzione del filtro](#). Appoggiare lo sportello a terra, lontano dal proiettore.
2. Rimuovere il filtro dell'aria sfilandolo, quindi sostituirlo, lavarlo o pulirlo con un aspiratore. Pulire utilizzando acqua e sapone delicato.  
*NOTA: asciugare il filtro prima dell'uso.*
3. Inserire il filtro dell'aria nuovo o pulito.
4. Fissare lo sportello del filtro serrando le 2 viti prigioniero allentate durante la fase iniziale della procedura.




FIGURA 4-1 SOSTITUZIONE DEL FILTRO

#### Filtro per olio nebulizzato

È opportuno sostituire i filtri per olio nebulizzato dopo ogni uso del proiettore o al massimo ogni 20 ore di funzionamento. La durata utile dei filtri è pari a circa 20 ore, in base alle condizioni ambientali. Conservare i filtri nell'apposita confezione sigillata fino al momento dell'uso. *NOTA: i filtri per olio nebulizzato non possono essere riutilizzati perché l'olio tende ad accumularsi provocando l'ostruzione del filtro, nonché il conseguente surriscaldamento e spegnimento del proiettore.*

**Sostituzione del filtro**

1. Svitare le 2 viti prigioniero sulla parte superiore di ciascuno sportello del filtro; fare riferimento a *Figura 4-1 Sostituzione del filtro*. Appoggiare lo sportello a terra, lontano dal proiettore.
2. Rimuovere il filtro o il filtro antipolvere, se presente, sfilandolo.
3. Inserire il nuovo filtro per olio nebulizzato con lo strato bianco rivolto verso la parte interna del proiettore.  
*NOTA: ogni filtro è composto da due parti: lo strato nero al carbone attivo è rivolto verso l'esterno, mentre quello bianco è rivolto verso il proiettore.*
4. Fissare lo sportello del filtro serrando le 2 viti prigioniero allentate durante la fase iniziale della procedura.

## 5 Risoluzione dei problemi

Se il proiettore non funziona correttamente, annotare i sintomi del problema riscontrato e consultare questa sezione per ottenere dettagli sulla relativa risoluzione. Se non è possibile risolvere il problema, rivolgersi al rivenditore per richiedere assistenza. *NOTA: per aprire il proiettore e diagnosticare le possibili cause del problema, è richiesto l'intervento di un tecnico del servizio di assistenza certificato da Christie.*

### 5.1 Alimentazione

#### 5.1.1 Il proiettore non si accende

1. **Accertarsi che il proiettore sia collegato alla rete elettrica.** Controllare che l'interruttore posto sopra il cavo di alimentazione sia in posizione ON (acceso).
2. **Controllare che i LED di stato siano accesi.** Durante la fase di inizializzazione del proiettore, i LED si accendono e spengono in sequenza. Al termine dell'operazione, i LED relativi all'alimentazione e all'otturatore, posti sul lato destro, devono risultare accesi.
3. **Controllare lo schermo LCD.** Durante la fase di inizializzazione del proiettore, viene visualizzato un messaggio di attesa. Al termine dell'operazione, deve essere visualizzato un messaggio per indicare che il proiettore è in modalità standby.
4. Controllare l'eventuale presenza di messaggi di avvertenza o di errore sullo schermo LCD.

### 5.2 Lampada

#### 5.2.1 La lampada non si accende

1. **Accertarsi che non si siano verificati problemi di funzionamento del dispositivo di blocco.** Controllare l'eventuale presenza di un messaggio di errore sullo schermo LCD. Se l'altra lampada si è accesa ed è possibile vedere un'immagine proiettata, utilizzare il telecomando per accedere al menu **Status**, quindi verificare l'eventuale presenza di messaggi di errore relativi allo stato del dispositivo di blocco dello sportello della lampada. Se nessuna delle due lampade è accesa, verificare queste voci utilizzando il menu OSD virtuale dell'interfaccia Web. Il problema relativo al dispositivo di blocco potrebbe essere provocato da uno sportello della lampada aperto o da una ventola della lampada danneggiata.
2. Mediante l'uso del telecomando o del menu OSD virtuale, accedere al menu **Lamp** per verificare la modalità di funzionamento della lampada. È possibile impostare la modalità di funzionamento a una o due lampade. Per verificare quale modalità è selezionata, accedere al menu **Status**.
3. Se si sospetta la presenza di errori di comunicazione, spegnere il proiettore e riprovare.
4. Se l'accensione della lampada non riesce al secondo tentativo, né dopo avere spento completamente e successivamente riacceso il proiettore, procedere alla sostituzione.

### 5.2.2 La lampada si spegne improvvisamente

1. Verificare lo stato di alimentazione della lampada utilizzando il telecomando per accedere al menu **Lamp**; in alternativa, dall'interfaccia utente basata su Web selezionare il menu **Advanced: Lamp**. Provare ad aumentare il livello di intensità della lampada.
2. Sullo schermo LCD del tastierino, verificare l'eventuale presenza di una condizione di allarme.
3. Sostituire la lampada.

### 5.2.3 Sfarfallio, presenza di ombre o luminosità ridotta

1. Verificare lo stato di alimentazione della lampada utilizzando il telecomando per accedere al menu **Lamp**; in alternativa, dall'interfaccia utente basata su Web selezionare il menu **Advanced: Lamp**. Provare ad aumentare il livello di intensità della lampada.
2. Sostituire la lampada.

## 5.3 LCD

### 5.3.1 Schermo vuoto, non è visualizzato alcun menu

1. Premere un tasto freccia sul tastierino integrato. Dovrebbero attivarsi i dispositivi di retroilluminazione dello schermo LCD e del tastierino integrato. Se lo schermo LCD rimane vuoto, spegnere e riaccendere il proiettore.

## 5.4 Telecomando

### 5.4.1 Il telecomando sembra non funzionare correttamente

1. Sostituire le batterie.
2. Verificare che il proiettore riceva correttamente il segnale a raggi infrarossi. Se si preme un tasto del telecomando puntandolo verso il sensore posto sul lato anteriore o posteriore, il LED di stato dovrebbe lampeggiare anche nel caso in cui non venga eseguito alcun comando. In caso contrario, spegnere e riaccendere il proiettore.
3. Accertarsi che il telecomando a raggi infrarossi sia abilitato. Se il proiettore è acceso, attivare il menu OSD mediante l'uso del tastierino integrato, accedere all'opzione di **menu Main (Principale) > Configuration (Configurazione) > Communication (Comunicazione)**, quindi verificare che siano selezionate le caselle di controllo relative all'abilitazione del sensore anteriore e di quello posteriore, rispettivamente Front IR Enabled e Rear IR Enabled. Se le opzioni sono disabilitate, selezionarle e riprovare.
4. Il proiettore è occupato. Se il proiettore si trova in modalità di riscaldamento o di raffreddamento, è possibile che non vengano eseguiti i comandi inviati tramite il telecomando. Attendere finché il proiettore non passa a una modalità permanente, ad esempio accensione o standby, quindi riprovare.
5. Sul telecomando, premere il tasto PROJ. Se viene visualizzata una finestra a comparsa del menu OSD con una casella di controllo, accertarsi che sia selezionata in modo da abilitare il proiettore.
6. Collegare il telecomando al connettore XLR per utilizzarlo in modalità cablata. Se funziona correttamente e se sono stati abilitati tutti i sensori a raggi infrarossi, è possibile che questi ultimi presentino problemi di funzionamento.

## 5.5 OSD

### 5.5.1 Non viene visualizzato il menu OSD

1. Per accertarsi che il menu OSD sia abilitato, individuare la voce corrispondente scorrendo le opzioni visualizzate sullo schermo LCD. Sullo schermo LCD viene visualizzato "OSD: off". Premere e mantenere premuto il tasto multifunzione del tastierino integrato relativo all'opzione OSD. Sullo schermo LCD viene visualizzato "OSD on" ed è possibile premere il tasto Menu sul telecomando.

In alternativa:

2. Sul telecomando, premere e mantenere premuto per circa 2-3 secondi il tasto relativo all'opzione OSD, quindi premere il tasto Menu.

## 5.6 Ethernet

### 5.6.1 Problemi di comunicazione con il proiettore

1. Accertarsi che siano state salvate le eventuali modifiche dell'indirizzo, quindi spegnere e riaccendere il proiettore per renderle effettive. Se si verificano altri problemi nell'impostazione delle comunicazioni con un proiettore aggiunto a una rete Ethernet esistente, è probabile che l'indirizzo IP del proiettore sia in conflitto con un indirizzo già in uso. Rivolgersi all'amministratore di rete.
2. Accertarsi che le impostazioni Ethernet siano valide per il sito di appartenenza. È necessario che tutti i dispositivi condividano la stessa subnet mask e presentino un indirizzo IP univoco.

## 5.7 Visualizzazione

### 5.7.1 Il proiettore è acceso, ma non è presente alcuna visualizzazione.

1. Accertarsi che sia stato rimosso il copriobiettivo. Rimuovere il copriobiettivo.
2. Sullo schermo LCD, verificare che l'otturatore sia aperto. Questa condizione viene indicata inoltre dal LED dell'otturatore, di colore verde.
3. Verificare che sia stato selezionato l'ingresso corretto. Verificare le connessioni via cavo.
4. Verificare la corretta visualizzazione dei menu sullo schermo.
5. Controllare se è possibile accedere ai modelli di verifica. Accertarsi che non sia selezionato un modello di verifica nero pieno per la visualizzazione; premere Menu per accedere ai modelli di verifica, quindi utilizzare i tasti per scorrere tra i modelli disponibili. Verificare di nuovo le connessioni alla sorgente.

### 5.7.2 Artefatti gravi di compressione del movimento

1. È molto probabile che sia presente un problema di sincronizzazione nella sorgente dei dati in uso relativo all'operazione di pulldown 3:2 inverso durante la conversione da pellicola a digitale e da 60 Hz a 24 Hz. Risolvere il problema nella sorgente dei dati.
2. Impostare la modalità di proiezione libera. Attivare il menu OSD, quindi selezionare l'opzione Input Switching & PIP relativa alla commutazione dell'ingresso e alla modalità PIP. Accertarsi che sia impostata la modalità di proiezione libera, anziché quella di blocco del fotogramma.

3. Premere il pulsante Test sul telecomando per visualizzare un modello di verifica sullo schermo. Il modello di verifica dovrebbe essere visualizzato correttamente. In caso contrario, rivolgersi al rivenditore per richiedere assistenza.

### 5.7.3 L'aspetto dell'immagine è compresso o allungato in senso verticale al centro dello schermo

1. Premere il pulsante Auto sul telecomando per eseguire la configurazione automatica.
2. Verificare l'impostazione di ridimensionamento selezionata.

### 5.7.4 La visualizzazione è tremolante o instabile

1. Se la visualizzazione è tremolante o lampeggia in modo irregolare, verificare che la sorgente sia collegata correttamente e che sia di qualità sufficientemente buona da consentirne il rilevamento. Se la sorgente è di bassa qualità o se è collegata in modo errato, il proiettore effettua dei tentativi ripetuti di visualizzazione dell'immagine, anche se per breve tempo.
2. Il valore della frequenza di scansione orizzontale e verticale del segnale in ingresso potrebbe non rientrare nell'intervallo appropriato per il proiettore. Per informazioni sugli intervalli relativi alla frequenza di scansione, vedere la [Sezione 6 Specifiche tecniche](#).
3. Il segnale di sincronizzazione non è adeguato. Risolvere il problema nella sorgente dei dati.

### 5.7.5 La visualizzazione è offuscata

1. È possibile che le opzioni relative a luminosità, contrasto e/o gamma siano state impostate in modo errato.
2. La sorgente potrebbe presentare una terminazione doppia. Accertarsi che la sorgente presenti una sola terminazione.
3. Se la sorgente non è di tipo video, potrebbe essere necessario impostare una posizione di clamping differente per correggere il sync tip.

### 5.7.6 La parte superiore della visualizzazione oscilla, presenta sovrapposizioni o è tremolante

A volte, questo problema si verifica con le sorgenti video o VCR. Verificare la sorgente in uso.

### 5.7.7 Parte della visualizzazione risulta tagliata o deformata e visibile sul bordo opposto

È possibile che sia necessario regolare il ridimensionamento. Effettuare la regolazione affinché l'intera immagine risulti visibile e centrata.

### 5.7.8 La visualizzazione risulta compressa e allungata in senso verticale

1. La frequenza di clock del campionamento dei pixel non è adatta alla sorgente in uso.
2. È possibile che le opzioni relative alle dimensioni e alla posizione siano regolate in modo errato rispetto al segnale della sorgente in ingresso.
3. Utilizzare un obiettivo anamorfico con le sorgenti di tipo HDTV tradizionale e DVD anamorfico sottoposte a ridimensionamento e allungamento tramite l'elaborazione con un software esterno.



### **5.7.9 I bordi dei dati sono ritagliati**

Per visualizzare il materiale mancante, ridurre le dimensioni dell'immagine per adattarla all'area di visualizzazione del proiettore, quindi allungarla fino a riempire completamente le parte superiore e inferiore dello schermo. Aggiungere l'obiettivo anamorfico per acquisire di nuovo la larghezza dell'immagine.

### **5.7.10 La qualità della visualizzazione varia in modo continuo**

1. È possibile che il segnale della sorgente in ingresso sia di bassa qualità.
2. È possibile che la frequenza H o V dell'ingresso sia stata modificata nella sorgente.

### **5.7.11 La visualizzazione si blocca improvvisamente**

Se lo schermo diventa nero improvvisamente, è possibile che un disturbo causato da un picco di tensione nell'ingresso per l'alimentazione di rete o in corrispondenza della presa di terra abbia interrotto la capacità del proiettore di sintonizzarsi su un segnale specifico. Spegnere il proiettore e scollegarlo dall'alimentazione CA. Quindi, ricollegarlo e accenderlo normalmente.

### **5.7.12 I colori della visualizzazione sono imprecisi**

1. Le impostazioni relative a colore, tonalità, spazio e/o temperatura del colore potrebbero richiedere una regolazione nella sorgente in ingresso.
2. Provare ad eseguire la configurazione automatica.
3. Accertarsi che le connessioni dei segnali siano state effettuate correttamente.
4. Accertarsi che sia selezionato il canale corretto per la sorgente in uso.

### **5.7.13 La visualizzazione non è rettangolare**

1. Controllare il livellamento del proiettore. Accertarsi che le superfici dell'obiettivo e dello schermo siano reciprocamente parallele.
2. Verificare che l'offset verticale sia corretto. Effettuare le regolazioni dell'offset verticale sulla montatura dell'obiettivo, in base alle esigenze.

### **5.7.14 La visualizzazione presenta dei disturbi**

1. È possibile che sia necessario regolare la visualizzazione nella sorgente in ingresso. Regolare il tracciamento dei pixel, la fase e il filtro. I disturbi sono comuni nei segnali YPbPr provenienti da un lettore DVD.
2. Accertarsi che l'ingresso video presenti una terminazione (75 Ohm). Se il collegamento corrente è l'ultimo di una serie di connessioni, l'ingresso video deve presentare la terminazione solo in corrispondenza dell'ultimo ingresso della sorgente.
3. È possibile che il segnale in ingresso e/o i relativi cavi di collegamento siano di bassa qualità.
4. Se la distanza tra il dispositivo sorgente in ingresso e il proiettore è superiore a 7,6 m (25 piedi), potrebbe essere necessario amplificare o condizionare il segnale.
5. Se la sorgente è un VCR o una trasmissione radio, il dettaglio potrebbe essere impostato su livelli troppo elevati.

## 5.8 Interfaccia Web

### 5.8.1 Dopo l'aggiornamento del software del proiettore, le pagine Web non vengono visualizzate correttamente

1. Dopo l'aggiornamento, è necessario eliminare i file Internet temporanei e i cookie dal browser Internet Web affinché le modifiche dell'interfaccia utente basata su Web abbiano effetto.
2. Utilizzando la barra dei menu di Internet Explorer, selezionare **Strumenti > Opzioni Internet**. Fare clic su **Elimina** nell'opzione **Cronologia esplorazioni**. Fare clic su **Elimina file**. Nella finestra Elimina file, fare clic su **Sì**. Quindi su **Elimina cookie**. Nella finestra **Elimina cookie**, fare clic su **Sì**, quindi su **Chiudi**. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra **Opzioni Internet**.
3. Chiudere e riaprire il browser prima di collegare il proiettore.

### 5.8.2 Non è possibile salvare un file di backup o dell'interrogatore

Una volta eseguito un backup dell'interrogatore, è possibile che venga richiesta la conferma in una finestra a comparsa prima di salvare il file. Se Internet Explorer non è stato specificamente impostato in modo tale da aprire/salvare automaticamente il file senza richiesta di conferma, e se le finestre a comparsa sono state disattivate (mediante attivazione del blocco dei popup), non sarà possibile salvare il file.

Disattivare il blocco dei popup tramite la finestra **principale > Strumenti > Blocco popup**.

**NOTA:** *tipi diversi di barre degli strumenti potenzialmente dispongono di blocchi dei popup.*

-IN ALTERNATIVA-

1. Utilizzando la barra dei menu di Internet Explorer, selezionare **Strumenti > Opzioni Internet** per accedere alla finestra Opzioni Internet.
2. Selezionare **Internet**, quindi fare clic su **Livello personalizzato** per accedere alla finestra **Impostazioni di protezione - Area Internet**.
3. Scorrere l'elenco fino ad individuare l'opzione "Download". Accertarsi che le opzioni "**Richiesta di conferma automatica per il download dei file**" e "**Download dei file**" siano impostate su **Attiva**, quindi fare clic su **OK**. Alla visualizzazione della finestra di **avviso**, fare clic su **OK**.
4. Utilizzando la finestra Opzioni Internet, selezionare **Intranet locale**, quindi fare clic su **Livello personalizzato**. Ripetere la procedura riportata al punto 3. **NOTA:** *altre versioni di Internet Explorer possono visualizzare opzioni diverse.*

## 6 Specifiche tecniche

Questa sezione fornisce una descrizione dettagliata delle caratteristiche dei proiettori Mirage serie M, inclusi ingressi, lampade e requisiti di alimentazione.

**NOTA:** *a causa delle attività aziendali di ricerca e sviluppo costanti, le caratteristiche dettagliate sono soggette a modifiche senza preavviso.*

### 6.1 Insieme di funzioni

#### 6.1.1 Filtri dell'aria (opzionali)

Tipi di dispositivi di filtraggio  
Accesso ai filtri

Filtro spugna a grana grossa  
Filtro nebulizzatore  
Intercambiabili in base al tipo di manutenzione richiesta tramite il pannello di accesso

#### 6.1.2 Lampade

Sistema con due lampade a vapori di mercurio

È possibile accedere alle lampade dal lato del proiettore  
È possibile scambiare lo stato attivo tra le due lampade mentre il proiettore è in funzione

### 6.2 Compatibilità in ingresso (segnale sorgente)

Ingresso (solo) analogico  
Doppio ingresso HDMI  
Ingresso DVI Dual Link  
Ingresso decodificatore video  
Ingresso Dual 3G/SD/HD-SDI  
Interfaccia DMX512

### 6.3 Compatibilità del segnale di controllo

#### 6.3.1 Controllo proiettore

Telecomando  
RS-232  
RS-422  
Ethernet  
Porta per dispositivi USB 2.0  
GPIO  
Interfaccia DMX512  
Tastierino e schermo di visualizzazione incorporati  
Supporto per AMX/Crestron

## 6.4 Requisiti di alimentazione

Tensione nominale	100 V CA – 240 V CA
Corrente nominale (funzionamento con due lampade)	
450 W 1080p/SXGA+/WUXGA	15 A a 100 V CA
370 W 1080p/SXGA+/WUXGA/WXGA	12 A a 100 V CA
200 W 1080p/SXGA+/WUXGA/WXGA	9 A a 100 V CA
Frequenza di linea	50/60 Hz
Accoppiatore di ingresso CA	15 A, 250 V CA
Tipo di connettore	IEC 320-C14 con morsetto per cavi
Cavo per l'alimentazione di rete	FT1 di tipo 14AWG con spina, NEMA 5-15P, 15 A
Picco di corrente	Max. 60 A
Consumo energetico massimo	Lampada doppia
1080p/SXGA+/WUXGA	1.500 W (con due lampade)/750 W (con una lampada)
1080p/SXGA+/WUXGA/WXGA	1.320 W (con due lampade)/831 W (con una lampada)
1080p/SXGA+/WUXGA/WXGA	1.267 W (con due lampade)/805 W (con una lampada)
1080p/SXGA+/WUXGA/WXGA	1.135 W (con due lampade)/739 W (con una lampada)
1080p/SXGA+/WUXGA/WXGA	871 W (con due lampade)/607 W (con una lampada)
1080p/SXGA+/WUXGA/WXGA	739 W (con due lampade)/541 W (con una lampada)

### 6.4.1 Specifiche tecniche lampada

Tipo	Lampada a vapori di mercurio (Hg)	
Alimentazione	450 W HD/SX+/WU	360 W min, 462 W max (regolabile tramite software)
	350 W HD/ SX+/WU/WX	300 W min, 370 W max (regolabile tramite software)
	200 W HD/SX+/WU/WX	150 W min, 200 W max (regolabile tramite software)
	Modello DLV (HD/SX+)	Solo 150 W, (non regolabile tramite software)
Durata nominale della lampada 450 W al 50% di luminosità	Tipica 1.750 ore (50%) a 450 W Tipica 1.500 ore (70%) a 462 W Tipica 2.000 ore (50%) a 360 W	
Durata nominale della lampada 350 W al 50% di luminosità	Tipica 1.300 ore a 370 W Tipica 1.500 ore a 350 W Tipica 2.000 ore a 300 W	
Durata nominale della lampada 200 W al 50% di luminosità	Tipica 2.000 ore a 200 W Tipica 3.000 ore a 150 W	
Intervallo di riscaldamento (per raggiungere la luminosità operativa completa)	Max. 5 minuti	
Posizione di funzionamento	Inclinazione max. consentita dell'asse della lampada rispetto al piano orizzontale: $\pm 20$ gradi	

### 6.5 Accessori e parti di ricambio

NOME PRODOTTO	NUMERO PARTE	IN DOTAZIONE CON IL PRODOTTO	IN VENDITA SEPARATAMENTE
Dispositivo standard per l'elaborazione delle immagini	108-315101-XX	✓	✓
Doppio processore immagini	108-316101-XX	✓	✓
Ingresso analogico	108-309101-XX	✓	✓
Ingresso DVI Dual Link	108-312101-XX	✓	✓
Ingresso decodificatore video	108-310101-XX	✓	✓
Ingresso Dual 3G/SD/HD-SDI	108-313101-XX	✓	✓
Doppio ingresso HDMI	108-311101-XX	✓	✓
Interfaccia DMX512	108-314101-XX	✓	✓
Scheda TDPIC	108-451101-XX	✗	✓
Filtro antipolvere	118-100104-XX	✓	✓
Filtro per olio nebulizzato	118-128102-XX	✓	✓
Portello del filtro dell'aria nebulizzatore	118-128103-XX	✓	✓

Struttura impilabile	118-100107-XX	✗	✓
Montaggio a soffitto	118-100108-XX	✗	✓
Obiettivo ILS 0.73:1SX+/0.67:1HD	118-100110-XX	✗	✓
Obiettivo ILS 1.25-1.6SX+/1.16-1.49HD	118-100111-XX	✗	✓
Obiettivo ILS 1.5-2.0SX+/1.4-1.8HD	118-100112-XX	✗	✓
Obiettivo ILS 2.0-2.8SX+/1.8-2.6	118-100113-XX	✗	✓
Obiettivo ILS 2.8-4.5SX+/2.6-4.1HD	118-100114-XX	✗	✓
Obiettivo ILS 4.5-7.5SX+/4.1-6.9HD	118-100115-XX	✗	✓
Obiettivo ILS 7.5-11.2SX+/6.9-10.4HD	118-100116-XX	✗	✓
Obiettivo ILS 1.2SX+/1.1HD	118-100117-XX	✗	✓
Obiettivo ILS 1.2SX+/1.1HD	118-101103-XX	✗	✓
Adattatore per modalità primo piano	118-116109-XX	✗	✓
Modulo tastierino IR w/Laser	002-100005-XX	✓	✓
Tastierino cablo esterno HARN	001-100704-XX	✓	✓
Manuale dell'utente	020-100009-XX	✓	✗
Manuale di manutenzione	020-100010-XX	✗	✓
AutoSTACK	108-308101-XX	✗	✓
Lampada (200W)	003-100856-XX	✓	✓
Lampada (350 W)	003-100857-XX	✓	✓
Lampada (450 W)	003-102385-XX	✓	✓
Driver lampada (200 W)	003-120330-XX	✓	✓
Driver lampada (350 W)	003-100272-XX	✓	✓
Driver lampada (450 W)	003-120554-XX	✓	✓

Tenere presente quanto segue relativamente ai driver della lampada:

- I driver della lampada da 450 W 003-120554-01, 003-120554-02 e 003-120554-03 non sono compatibili. La versione di revisione delle coppie di driver installati in un proiettore deve essere identica.
- I driver della lampada 003-120554-01 e 003-120554-02 sono compatibili con proiettori da 450 W, dove il numero della parte del proiettore -XX corrisponde a -02.
- I driver della lampada 003-120554-02 richiedono almeno la versione di revisione del software 2.3.1.
- I driver della lampada 003-120554-03 possono essere installati solo nei proiettori da 450 W, dove il numero della parte del proiettore -XX corrisponde a -03.
- I driver della lampada 003-120554-03 richiedono almeno la versione di revisione del software 2.4.0.

## 6.6 Rapporto di proiezione dell'obiettivo

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO		NUMERO PARTE	RAPPORTO PROIEZIONE			
			WXGA	SXGA+	HD	WUXGA
<b>FISSO</b>	Obiettivo ILS 0.73:1SX+/0.67:1HD	118-100110-XX	0.75	0.73	0.67	0.67
	Obiettivo ILS 1.2SX+/1.1HD	118-100117-XX	1.23	1.2	1.1	1.1
	Obiettivo ILS 1.25-1.6SX+/1.16-1.49HD	118-100111-XX	1.28-1.64	1.25-1.6	1.16-1.49	1.16-1.49
<b>ZOOM</b>	Obiettivo ILS 1.5-2.0SX+/1.4-1.8HD	118-100112-XX	1.54-2.05	1.5-2.0	1.4-1.8	1.4-1.8
	Obiettivo ILS 2.0-2.8SX+/1.8-2.6	118-100113-XX	2.05-2.87	2.0-2.8	1.8-2.6	1.8-2.6
	Obiettivo ILS 2.8-4.5SX+/2.6-4.1HD	118-100114-XX	2.87-4.61	2.8-4.5	2.6-4.1	2.6-4.1
	Obiettivo ILS 4.5-7.5SX+/4.1-6.9HD	118-100115-XX	4.61-7.69	4.5-7.5	4.1-6.9	4.1-6.9
	Obiettivo ILS 7.5-11.2SX+/6.9-10.4HD	118-100116-XX	7.69-11.48	7.5-11.2	6.9-10.4	6.9-10.4

## 6.7 Norme

### 6.7.1 Sicurezza

- CAN/CSA C22.2 N. 60950-1
- UL 60950-1
- IEC 60950-1
- EN60950

### 6.7.2 EMC (Electro-Magnetic Compatibility, compatibilità elettromagnetica)

#### Emissioni

- FCC CFR47, Parte 15, Sottoparte B, Classe A - Radiazioni non intenzionali
- CISPR 22/EN55022 Classe A - Apparecchiature informatiche

#### Immunità

- CISPR 24/EN55024 Classe A - Apparecchiature informatiche

### 6.7.3 Ambiente

Il prodotto deve essere conforme alle seguenti norme e direttive:

- Direttiva UE (2011/65/UE) sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose (RoHS) nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ed emendamenti ufficiali pertinenti
- Regolamento UE (CE) N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e relativi emendamenti
- Direttiva UE (2012/19/UE) sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) ed emendamenti ufficiali applicabili
- Ordine N.39 (02/2006) del Ministero cinese dell'informazione sul controllo dell'inquinamento causato dai prodotti informatici elettronici, sui limiti delle concentrazioni di sostanze pericolose (SJ/T11363-2006) e sul requisito di contrassegno dei prodotti pertinente (SJ/T11364-2006)

#### **6.7.4 Marchi**

Il prodotto deve riportare i marchi CE ed essere conforme a tutte le direttive, gli standard e le norme europee canadesi, statunitensi ed europee riguardanti la sicurezza, la salute e l'ambiente:

- UL
- CE
- RoHS
- WEEE
- Marchi che verranno inclusi nelle certificazioni internazionali: CCC, KC, PSE, c-tick, CU, Sud Africa, Arabia Saudita e India

Requisiti di contrassegno relativi al riciclaggio degli imballaggi internazionale:

- Direttiva UE (2002/96/EC) sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)
- Direttiva UE (94/62/EC) sugli imballaggi e sul relativo smaltimento
- Standard di contrassegno relativo al riciclaggio degli imballaggi cinese (GB18455-2001)



# Appendice A: GPIO

In questa sezione viene descritto l'uso di un collegamento GPIO dal proiettore a un'apparecchiatura esterna, ad esempio a un dispositivo per la sincronizzazione 3D.

## A.1 Porta GPIO

Il connettore GPIO sul pannello degli ingressi fornisce un metodo flessibile per interfacciare con il proiettore un'ampia gamma di dispositivi esterni di ingresso e di uscita. Sul connettore GPIO D-Sub a 9 pin sono presenti 7 pin GPIO configurabili tramite comandi RS-232. Gli altri due pin sono riservati alla messa a terra e all'alimentazione. Vedere la tabella seguente per l'identificazione dei pin.

**NOTA:** *il cavo seriale necessario per la connessione del dispositivo esterno al connettore GPIO del proiettore deve essere compatibile con il dispositivo esterno.*





Tabella A.1 Pin GPIO

PIN GPIO	
N. PIN	SEGNALE
Pin 1	+ 12 V (200 mA)
Pin 2	GPIO 2
Pin 3	GPIO 4
Pin 4	GPIO 6
Pin 5	Messa a terra
Pin 6	GPIO 1
Pin 7	GPIO 3
Pin 8	GPIO 5
Pin 9	GPIO 7




### A.1.1 Configurazione GPIO

Il connettore GPIO può essere configurato per automatizzare il numero desiderato di eventi usando il codice di comando seriale **GIO**. È possibile definire ciascun pin come **ingresso** o **uscita**, in base alle esigenze. Configurare il pin come ingresso se si desidera che il proiettore risponda a segnali trasmessi dal dispositivo e come uscita se si desidera che il dispositivo esterno reagisca alle azioni eseguite dal proiettore. Ad esempio, configurare il pin come uscita se si desidera abbassare automaticamente le luci di una sala all'accensione del proiettore.

Il comando GIO consente di impostare lo stato di ciascun pin di uscita come **estratto** o **retratto**. Per impostazione predefinita, lo stato di ciascun pin è **estratto**. La tensione applicata ai pin in stato estratto è di +3,3 V.

Lo stato retratto (o valore 0) viene letto su un pin di ingresso se il circuito collegato al pin è aperto. Lo stato estratto (o valore 1) viene letto su un pin di ingresso se il circuito collegato al pin è chiuso a terra. Ciò corrisponde a un evento di chiusura interruttore.



**Esempio.** Accendere la luce della stanza quando il proiettore è spento (*presuppone che un'unità di controllo o di automazione sia configurata per accendere le luci quando viene estratto il pin di ingresso numero 2.*).

(GIO+CNFG "OOOIII")	Impostare la configurazione dei pin 2, 3 e 4 su uscita e quella dei pin 6, 7, 8 e 9 su ingresso
(GIO+STAT "HLXXXX")	Impostare il pin 2 su estratto, il pin 3 su retratto e non modificare lo stato degli altri pin
(GIO+STAT)	Consente di richiedere lo stato di tutti i pin
(GIO+STAT "HLLHLLH")	Consente di acquisire gli stati dei pin: H indica estratto, L indica retratto
(GIO+CNFG)	Consente di la configurazione di tutti i pin
(GIO+CNFG "IIIOOOO")	Consente di acquisire le configurazioni dei pin: pin 2, 3 e 4 sono di ingresso, 6, 7, 8 e 9 sono di uscita

**NOTA:** le stringhe nei comandi fanno riferimento ai pin 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 procedendo da sinistra verso destra.



#### Corporate offices

---

USA – Cypress  
ph: 714-236-8610  
Canada – Kitchener  
ph: 519-744-8005

#### Consultant offices

---

Italy  
ph: +39 (0) 2 9902 1161

#### Worldwide offices

---

Australia  
ph: +61 (0) 7 3624 4888

Brazil  
ph: +55 (11) 2548 4753

China (Beijing)  
ph: +86 10 6561 0240

China (Shanghai)  
ph: +86 21 6278 7708

Eastern Europe and  
Russian Federation  
ph: +36 (0) 1 47 48 100

France  
ph: +33 (0) 1 41 21 44 04

Germany  
ph: +49 2161 664540

India  
ph: +91 (080) 6708 9999

Japan (Tokyo)  
ph: 81 3 3599 7481

Korea (Seoul)  
ph: +82 2 702 1601

Republic of South Africa  
ph: +27 (0)11 510 0094

Singapore  
ph: +65 6877-8737

Spain  
ph: + 34 91 633 9990

United Arab Emirates  
ph: +971 4 3206688

United Kingdom  
ph: +44 (0) 118 977 8000